

Návod na montáž pre Nástenný popolník

Katalógové číslo: 271139



Inštrukcie na upevnenie

1. Upevnite kotvy so skrutkami do steny. Rozstup skrutiek musí byť rovnaký ako rozstup na držiaku popolníka.
2. Zaveste popolník na skrutky a potom upevnite maticami.

