

Montážny návod k skrutkovanému regálu



Pri montáži dbajte na to, aby zoskrutkované spoje boli pevne dotiahnuté. Spodná polica má byť 10 až 15 cm od podlahy.

1. Pravouhlé stojaté podpery položíme cca 30 cm od seba, kruhovými otvormi oproti sebe. Hornú policu s uholníkovou výstuhou priskrutkujeme skrutkami s maticou k stojatým podperám podľa zobrazenia a zľahka dotiahneme. Ostatné police priskrutkujeme rovnakým spôsobom.

2. Na zoskrutkovanú časť regála položíme ostatné dve stojaté podpery, ktoré priskrutkujeme rovnakým spôsobom (pozri obr.). Na spodnú časť podpíer nasunieme 4 pätky.

Výrobca neprijíma reklamácie na regály, ktoré nie sú pripevnené k stene

