

NÁVOD NA POUŽITIE PROTIŠMYKOVÝCH PÁSOK

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov postupujte podľa nižšie uvedených pokynov, aby ste zaistili maximálnu účinnosť pásoK vo všetkých prostrediach.

1) Skladovanie materiálu

Zaistite, aby bol materiál uchovávaný v suchu a teple v pôvodnom ochrannom obale.

2) Príprava povrchu

Čistý, suchý povrch je nevyhnutný. Použite čistič IPA na odstránenie všetkých povrchových nečistôt. (vločiek farby atď.)

– NEPOUŽÍVAJTE metylalkohol/benzín/kvapalinu do zapaľovačov atď., pretože zanechávajú tenké, mastné rezíduá.

Zaistite, aby teplota pripraveného povrchu bola nad 10 °C.

3) Tesnenie pórovitého povrchu

Pórovité povrchy musia byť pred aplikáciou utesnené, aby sa zabránilo znehodnocovaniu lepidla vodou. Ideálne sú penetračné nátery určené na pórovité povrchy – odporúčame využiť penetračný náter PRIMER (katalógové číslo 262110).

Použitie na tento náter – Naneste tenkú vrstvu na čistený povrch pomocou štetca a nechajte zaschnúť.

4) Aplikácia pásky

Odlúpnite časť snímateľnej fólie, potom pevne pritlačte lepidlo na pripravený povrch a pomaly pri nanášaní pásky odlepujte fóliu. Snažte sa zaistiť, aby páska nebola napnutá.

5) Dokončenie

Po nanesení pásky pevne pritlačte rovnomerným tlakom. Odporúčame utesniť okraje pomocou lepidla EDGE FIX (katalógové číslo 262109) na predĺženie životnosti pásky. Použite iba malé množstvo po okrajoch, tenkú korálku. Pri správnej aplikácii je možné po novom protišmykovom povrchu okamžite chodiť, získate maximálny úžitok z lepiaceho systému po 48 hodinách.