

NÁVOD NA MONTÁŽ PARKOVACÍCH STĚPIKOV



Katalógové číslo: 253019, 253020

Parkovací stěpik BASIC S KOTVOVOU DOSKOU je vyrobený z celokovového profilu 60x60 mm s výškou 800 mm so základňou 190x190mm, ktoré obsahujú 4 otvory pre kotevné skrutky. Stěpik je možné kotviť priamo pomocou kotevných skrutiek M10 alebo s použitím montážnej pätky.

Dva pruhy reflexnej fólie zvýraznia stěpik pri zníženej viditeľnosti.

Ukotvenie

Kotvenie závisí od podkladového povrchu:

- 1) Ak je povrch dostatočne pevný (betón, kameň, kvalitný asfalt...), je možné stěpik upevniť pomocou 4 ks kotevných kovových skrutiek M10.
- 2) Ak je povrch nekompaktný (zámková dlažba, zatrávňovacie tvárnice, zemina...), odporúčame použitie montážnej pätky. Tú zabetónujete a po vytvrdnutí na ňu jednoducho stěpik nasadíte a dotiahnete. Odpadá tak nutnosť kúpy kotevných skrutiek.

