



#### NÁVOD NA MONTÁŽ:

1. Pomocou skrutiek a matic prichyťte police k obom stĺpom.
2. K obom bočným stĺpom pripevnite bočné perforované panely.

Vozík prevráťte a pripevnite kolieska.