

NÁVOD NA MONTÁŽ ÚCHYTU NA PRIEMYSELNÉ ČISTIVÁ



Postup montáže:

1. Určí sa výška a miesto uchytenia stojana
2. Navrtajú sa 4 otvory vrtákom 8 mm
3. Stojan sa pripevní na skrutky
4. Stredom utierok pretiahneme voľnú rúrku
5. Rúrku aj s utierkami položíme do drážok
6. Utierky zaistíme na oboch koncoch tzv. stromčekom, kedy poistka je vo zvislej polohe
7. Lišta s ozubením sa preklopí zhora nadol

Pozn. Montážna súprava nie je súčasťou výrobku