

Návod k montáži područky 9067

Návod na montáž podrúčky 9067

Instrukcja montażu podłokietników 9067

Montageanleitung Armlehne 9067



- Sundáme ucpávky z boční strany ISO kostry. Připravíme si takto otvory, do kterých následně budeme područku natloukat.
 - Do připravených otvorů se područka nasadí a doklepne se gumovou paličkou, aby řádně držela.
-

- Zložíme upchávky z bočnej strany ISO kostry. Pripravíme si takto otvory, do ktorých následne budeme podrúčku natĺkať.
 - Do pripravených otvorov sa podrúčka nasadí a doklepne sa gumovou paličkou, aby riadne držala.
-

- Usuń uszczelki z boku ramy ISO. W ten sposób przygotowujemy otwory, w które następnie wbijamy podłokietnik.
 - Podłokietnik wkłada się w przygotowane otwory i wbija gumowym młotkiem, aby dobrze się trzymał.
-

- Wir entfernen die Dichtungen von der Seite des ISO-Rahmens. So bereiten wir die Löcher vor, in die wir dann die Armlehne hämmern.
- Die Armlehne wird in die vorbereiteten Löcher gesteckt und mit einem Gummihammer angeklopft, damit sie richtig hält.