

# Návod na montáž pre Kancelársky vozík na zakladače

Katalógové číslo: 101655, 101656

## Postup montáže

1. Konfirmátmi spojte opierky (1) s policami (2)
2. Police pripevnite skrutkami (8) k bočniciam (4)
3. Položte vozík na bok a priskrutkujte kolesá (6) skrutkami (5) s podložkami (11)

## Údržba

Vozík čistite len za pomoci bežných saponátov, **nepoužívajte rozpúšťadlá!**

## Kusovník

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 1 opierka zakladača       | 2ks  |
| 2 polica stredná a dolná  | 2ks  |
| 3 polica horná            | 1ks  |
| 4 bočnica vozíka          | 2ks  |
| 5 skrutka M10x30          | 4ks  |
| 6 pojazdové kolesá pr.75  | 4ks  |
| 7 konfirmáty              | 8ks  |
| 8 skrutka lavičková M5x30 | 16ks |
| 9 podložka 5,3            | 16ks |
| 10 matica M5              | 16ks |
| 11 podložka 10,5          | 4ks  |

