

NÁVOD NA MONTÁŽ

Zásobník odomknite kľúčom. Tým sa odklopí predná časť zásobníka smerom k Vám. Po otvorení zásobníka nájdete na jeho zadnej strane 3 otvory, ktoré slúžia na zavesenie zásobníka za stenu. Odporúčame obkreslenie týchto otvorov na stenu. Následne navrtate obkreslené otvory, zatlačte hmoždinky a cez túto zadnú stranu zásobníka ho priskrutkujete k stene skrutkami. Vložte do zásobníka hygienické vrecká. Zatvorte ho pohybom prednej strany hore a zamknite kľúčom.