

## Inštalácia stojana

### Univerzálny návod pre viac modelov

Krok 1: Pripevnite drážky a rám pomocou skrutiek;

Krok 2: Pred vyvrtaním otvorov určite požadované umiestnenie všetkých stojanov kolies;

Krok 3: Pomocou vopred určených stredových čiar z kroku 2 označte umiestnenie otvorov;

Krok 4: Vyvrtajte otvory podľa veľkosti rozperných kotviacich skrutiek a polohy otvoru.

Krok 5: Vyčistite otvor pomocou vysávača alebo kompresora. Nepoužívajte vodu. Je veľmi dôležité vyčistiť otvor, aby bolo zaistené správne uchytenie rozpernej kotvy.

Krok 6: Vložte rozpernú kotvu do otvoru.

Krok 7: Umiestnite nosič na rozpernú kotvu, zaistite nosič kolies a rozpernú skrutku pomocou rozpínacej matice.

Krok 8: Skontrolujte inštaláciu, aby ste sa uistili, že tesne prilieha k zemi.

**Pozn. Kotviaci materiál nie je súčasťou balenia.**