

Inštalácia stojana

Krok 1: Pred vyvrtaním otvorov určite požadované umiestnenie všetkých stojanov kolies;

Krok 2: Pomocou vopred určených stredových čiar z kroku 1 označte umiestnenie otvorov;

Krok 3: Vyvrtajte otvory podľa veľkosti rozperných kotviacich skrutiek a polohy otvoru.

Krok 4: Vyčistite otvor pomocou vysávača alebo kompresora. Nepoužívajte vodu. Je veľmi dôležité vyčistiť otvor, aby bolo zaistené správne uchytenie rozpernej kotvy.

Krok 5: Vložte rozpernú kotvu do otvoru.

Krok 6: Umiestnite stojan na rozpernú kotvu, zaistite prírubu a rozpernú skrutku pomocou rozpínacej matice.

Krok 7: Skontrolujte inštaláciu, aby ste sa uistili, že tesne prilieha k stene.