

MONTÁŽNY NÁVOD 933003

Zostavte na pevnom a rovnom povrchu. Vyhnite sa montáži na koberci.

Na uľahčenie montáže odporúčame zostavenie dvoma osobami.

Ak máte nejaké chybné diely, nepoužívajte ich, nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie alebo zranenie.

Zoznam dielov:

základňa	1x	predné dvere	1x	matica poistná M8	16x
ľavý panel	1x	polica	1x	matica M8/60 mm + skrutka	4x
pravý panel	1x	koliesko pevné	2x	matica M8/55 mm + skrutka	6x
zadný panel	1x	koliesko otočné	2x	matica M6/35 mm + skrutka	3x
plastová spona	3x				

1. Rozbaľte balenie a uistite sa, že máte všetky diely.
2. Namontujte kolieska na základňu pomocou matice M8: 2 pevné kolieska dozadu a 2 otočné kolieska dopredu.
3. Namontujte ľavý a pravý panel na základňu: upevnite ich k základni pomocou matice a skrutky (M8/60 mm).
4. Spojte zadný panel s ľavým a pravým panelom pomocou matice a skrutky (M8/55 mm).
5. Spojte predné dvere s pravým panelom pomocou plastových spôn a maticou a skrutkou (M6/35 mm).
6. Nasadte policu na bočné panely.

