

MONTÁŽNÝ NÁVOD 933004

Zostavte na pevnom a rovnom povrchu. Vyhnite sa montáži na koberci.

Na uľahčenie montáže odporúčame zostavenie dvoma osobami.

Ak máte nejaké chybné diely, nepoužívajte ich, nesprávna inštalácia môže spôsobiť poškodenie alebo zranenie.

Zoznam dielov:

základňa	1x	predné pravé dvere	1x	polica	1x	plastová spona	6x
ľavý panel	1x	predné ľavé dvere	1x	matica M8/60 mm + skrutka	4x	matica poistná M8	16x
pravý panel	1x	koliesko pevné	2x	matica M8/55 mm + skrutka	6x		
zadný panel	1x	koliesko otočné	2x	matica M6/35 mm + skrutka	6x		

1. Rozbaľte balenie a uistite sa, že máte všetky diely.
2. Namontujte kolieska na základňu pomocou matice M8: 2 pevné kolieska pravú stranu a 2 otočné kolieska na ľavú stranu.
3. Namontujte ľavý a pravý panel na základňu: upevnite ich k základni pomocou matice a skrutky (M8/60 mm).
4. Spojte zadný panel s ľavým a pravým panelom pomocou matice a skrutky (M8/55 mm).
5. Spojte ľavý panel s ľavými prednými dvierkami pomocou plastových spôn a matice a skrutky (M6/35 mm).
6. Spojte pravý panel s pravými prednými dvierkami pomocou plastových spôn a matice a skrutky (M6/35 mm).
7. Nasadte policu na bočné panely.

