

NÁVOD K MONTÁŽI PARAVÁNOV PRIMO



Postup montáže k stolovej doske:

- 1) V rámci balenia pri paraváne sú pribalené dva montážne úchyty.
- 2) Každý z týchto úchytovej sa skladá z dvoch častí, pričom jedna časť má na spodnej strane aj otvory na uchytenie skrutkami k stolovej doske. Montáž (navrútenie) k stolovej doske vykonajte ako prvá. (obrázky nižšie)
- 3) Potom vložte dosku paravánu do úchytiak a stiahnite obe časti úchyty priloženou skrutkou. (náčrt na nasledujúcej strane)



