

Montážny návod oceľových dverí T40

582000-582007

Bezpečnostné inštrukcie na montáž

Preklad návodu

Pri montáži vždy dbajte na svoju bezpečnosť a používajte ochranné pomôcky ako sú:

Pracovný odev s dlhými rukávami a nohavicami, ochranné rukavice, ochranné okuliare, pracovná obuv s vystuženou špičkou.

Dvere nikdy nemontujte sami, ale vo dvojici.

Je nevyhnutné používať všetko náradie v súlade s pokynmi výrobcu a s opatrnosťou.

Pri dverách môžu byť ostré hrany a rohy, používajte ochranné/pracovné rukavice a pracovný odev s dlhými rukávami a nohavicami, aby nedošlo k narušeniu kože a následnému krvácaniu.

V prípade úrazu vyhľadajte lekársku pomoc.

Montážny postup

1) Demontáž pôvodného dverného krídla:

- Otvorte existujúce dvere tak, aby ste mali dostatok priestoru.
- Dverné krídlo opatrne pohybom nahor (prizdvihnutím) vysadíte zo závesu.
- Pôvodné krídlo dverí odložte do dostatočnej vzdialenosti, aby vám neprekážalo pri montáži nového.

2) Príprava nového krídla:

- Skontrolujte, či nové dvere zodpovedajú rozmerom zárubne.
- Prípadné úpravy vykonajte pred inštaláciou.
- Uistite sa, že máte všetky potrebné komponenty nainštalované na/vo dverách (závesy, vnútorný zámok, ktoré sú súčasťou balenia).
- Odporúčame pred inštaláciou do dverných závesov naniesť malé množstvo maziva.

3) Montáž dverného krídla:

- Za pomoci asistenta zdvihnite dverné krídlo.
- Nasadte ich dverovými závesmi na závesy zárubne vo všetkých troch miestach naraz.

4) Nastavovanie závesov:

- Otáčaním závesu vpravo ho priblížite k dverám, otočením vľavo ho od dverí oddialite.
- Týmito pohybmi budete dverné krídlo posúvať v zárubni vľavo alebo vpravo.
- Dverné krídlo musí byť usadené tak, aby šlo ľahko zavrieť, teda musí byť umiestnené v strede zárubne. Zároveň musia byť všetky závesy v rovnakej vzdialenosti od dverného krídla
- Otestujte otváranie a zatváranie dverí. Uistite sa, že sa dvere ľahko pohybujú a správne sedia v zárubni.
- Presne vyrovajte krídlo, ak je to potrebné, pomocou podložiek.





