

Technický list a návod na použitie

UHSP 120 + RD - UNIVERZÁLNA HAVARIJNÁ SÚPRAVA + RD 10



Zloženie havarijnej súpravy:

- 50 ks - Univerzálna absorpčná rohož. URSOP 5040
- 5 ks - Univerzálny absorpčný had UHT 20120
- 5 ks - Univerzálny absorpčný vankúš UPT 203035
- 2 ks - Vreca na použité sorbenty OPM 70110
- 1 ks - Ochranné okuliare VHS 01
- 1 ks - Ochranné rukavice VHS 02
- 1 ks - Ochranný respirátor VHS 03
- 1 ks - Nálepka havarijná súprava VHS 05
- 2 ks - Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD VHS 07
- 1 ks - Tesniaci tmel TT D500
- 1 ks - Sypký sorbent RD 10
- 1 ks - Súprava metličky a lopatky VHS 09
- 1 ks - Popelnica žltá 120 l - PPZL 120

Absorpčná kapacita: 119 litrov

Skladovanie:

Havarijnú súpravu skladujte najlepšie vo vnútornom priestore, predlžujete jej životnosť.

Havarijnú súpravu je možné skladovať aj vo vonkajšom priestore pri teplotách v rozmedzí +30 °C až -20 °C.

Doba použitia:

Expirácia sa vzťahuje iba na tesniace prostriedky, doba expirácie je uvedená na obaloch.

Všeobecný postup pri havárii:.

- 1) Uistite sa, či ste dostatočne chránení proti unikajúcej kvapaline. Havarijná súprava je vybavená základnými ochrannými pomôckami: ochranné okuliare, ochranné rukavice a respirátor.
- 2) Zabráňte ďalšiemu úniku kvapalín pomocou tesniaceho tmelu TT D 500. Po otvorení obalu vyberte tesniaci tmel z obalu v dostatočnom množstve tak, aby ste mali dostatočné množstvo na zatesnenie otvoru, z ktorého uniká kvapalina. Vytvarujte tesniaci tmel do podoby gule. Zatlačte vytvarovaný tesniaci tmel primeranou silou do a okolo otvoru.
- 3) Zabráňte vniknutiu kvapaliny do kanalizácie, utesnite najbližší kanalizačný vpust pod miestom havárie (môžete použiť kanalizačné upchávky, pokiaľ sú súčasťou havarijnej súpravy, prípadne použite absorpčných rohoží a absorpčných hadov)
- 4) Ohraničte uniknutú kvapalinu pomocou absorpčných hadov.
- 5) Absorbujte uniknutú kvapalinu pomocou absorpčných rohoží a vankúšov. Tiež môžete použiť sypký sorbent RD 10, ktorý potom zameťte pomocou metličky a lopatky (je súčasťou havarijnej súpravy).
- 6) Použité sorbenty vložte do PE vriec a potom zlikvidujte podľa miestnych predpisov. Likvidácia použitých sorbentov sa riadi podľa vlastností absorbovaných kvapalín. Odpady odporúčame odovzdať firme určenej na likvidáciu nebezpečných odpadov. Doplnenie havarijnej súpravy môžete vykonať podľa vyššie uvedeného zoznamu vrátane objednávacích kódov pri jednotlivých komponentoch.