

158011

Preklad návodu na montáž policového vozíku



Komponent		Počet
Horná tyč		4
Spodná tyč		4
Police		3
Rukoväť		1
Záslepka		2
Príchytka		12
Otočné koliesko		4



1. Začnite prichytením horných tyčí k spodným tyčiam.
2. Stanovte si požadovanú výšku pre najnižšiu policu a zacvaknite príchytiky.
3. Skrz tyče nasuňte policu až po príchytiku.
4. Tyče s policou položte na podlahu.
5. – 7. Podľa požadovanej výšky umiestnite príchytiky a nasuňte zvyšné police.
8. Takto zmontovaný vozík otočte pre prichytenie koliesok.
9. Z koliesok odskrutkujte konštrukcie (otočnú časť).
10. Tieto konštrukcie priskrutkujte k spodnej časti tyčí.
11. Ku konštrukciám priskrutkujte kolieska a poriadne utiahnite.
12. Vozík postavte na prichytené kolieska.
13. Prichyťte rukoväť (prípadne použite gumové kladivko).
14. Zacvaknite záslepky.

Bezpečnostné upozornenie

- vozík je určený iba na ručnú nákladku.
- neprekračujte maximálnu nosnosť vozíka a políc!

Rozmery v x š x d (mm)	Maximálna nosnosť police	Maximálna nosnosť vozíka
920 x 375 x 750	40 kg	120 kg