

Súpis komponentov Pracovná stolička 117148			
Kód 1	Kód 2	Popis	Počet (ks)
4004		OperadloTulip	1
4005		Sedadlo tulip	1
4001		Kryt Snodo	1
1045	208039	Križ stoličkový	1
2601	208019	Kontakt permanent (komplet)	1
8423	208020	Plech pod sedadlo, dlhá páčka	1
2809	208021	Piest stoličkový čierny- ak plast. krytka- odstrániť!!!	1
2900	208024	Kryt piestu teleskopický	1
1101	208073	Koliesko plastové priemer 11	5



Skrutka okrasná M6 x 20 – 4x - spoj: plech pod sedadlo - sedadlo



Skrutka 4,8 x 22 - 2 x - spoj : perm. Kontakt - operadlo



Imbus M6x20 + podložka 6 - spoj: perm. Kontakt -operadlo

1. Namontujete kolieska či klzáky do križa
2. Na piest 2809 nasuňte kryt 2900
3. Zasuňte plynový piest do križa
4. Sedadlo nasadíte na plynový piest
5. Zasuňte kĺb chrbtového mechanizmu 2601 do operadla 4001 a upevníte hornou skrutkou (1) – kratší závit
6. Zasuňte kĺb chrbtového mechanizmu sedadla 2601 a upevníte pomocou skrutky (2) – dlhší závit

Údržba:

1. Doťahujte pravidelne skrutky - č. 1 a č. 2
2. Povrch umývajte vlažnou vodou so slabým roztokom bežných saponátov (nepoužívať organické rozpúšťadlá)

Pozn. Bez opierok rúk, malá krabica