

Návod na montáž pre Kancelársky vozík na zakladače

Katalógové číslo: 101655, 101656

Postup montáže

1. Police spojte s opierkami (montážny balíček č. 203).
2. Police pripevnite skrutkami (8+9+10) k bočniciam (4).
3. Položte vozík na bok a priskrutkujte kolesá (6) skrutkami (5) s podložkami (11).





Údržba

Vozík čistite len za pomoci bežných saponátov, **nepoužívajte rozpúšťadlá!**

Kusovník

1 opierka zakladača	2ks
2 polica stredná a dolná	2ks
3 polica horná	1ks
4 bočnica vozíka	2ks
5 skrutka M10x30	4ks
6 pojazďové kolesá pr.75	4ks
8 skrutka lavičková M5x30	16ks
9 podložka 5,3	16ks
10 matica M5	16ks
11 podložka 10,5	4ks

Montážny balíček č. 203

1		3ks	
2		3ks	
3		3ks	

