

PREKLAD NÁVODU NA POUŽITIE NÁBYTKOVÉHO ELEKTRONICKÉHO TREZORU S VHADZOVACÍM OTVOROM

465047



Nenechávajúte bezpečnostné kľúče vo vnútri sejfu

Pre prvé otvorenie: Najprv odstráňte plastový kryt a vytiahnite rúrkový bezpečnostný kľúč z plastového vrečka. **Vložte bezpečnostný kľúč do zámku a otočte. Potom otočte trezorovým kolieskom.** Otvorte trezor a vložte **4 batérie 1.5V do batériového boxu** (na zadnej strane dverí). Potom dvierka zatvorte a vytiahnite bezpečnostný kľúč.



Nastavenie osobného kódu

Pri otvorených trezorových dvierkach stlačte **resetovacie tlačidlo** (na ľavej strane zadnej časti dverí). Rozsvieti sa **žlté svetlo** a môžete zadať **troj až osemmiestny kód**. Potom stlačte tlačidlo **“B” pre potvrdenie kódu**, nasleduje **pípnutie a žlté svetlo prestane svietiť**. Týmto je potvrdené, že osobný kód bol nastavený a uložený.

Výrobcom nastavený osobný kód je 1234, hlavný kód je 567890

Nastavenie hlavného (master) kódu

Z otvorených trezorových dvierok **vyberte batérie a znovu vložte**, potom **stlačte dvakrát „0“**, stlačte **resetovacie tlačidlo**, ozve sa **2x pípnutie a rozsvieti sa žlté svetlo**, potom môžete zadať **troj až osemmiestny kód**. Potom stlačte tlačidlo **"B"** pre **potvrdenie kódu**, nasleduje **2x pípnutie a žlté svetlo začne blikať** čo znamená, že master kód bol nastavený a uložený.

(Pred každým nastavením hlavného hesla batérie znovu nainštalujte, inak sa nastavený hlavný kód stane osobným kódom.)

Otvorenie trezoru

Zadajte **kód (osobný či hlavný)**, stlačte **„B“**, ozve sa **2x pípnutie spolu s blikajúcim žltým svetlom**. Akonáhle sa rozsvieti **zelené svetlo**, otočte trezorovým kolieskom a otvorte trezor.

Ak je kód zadaný zle ozve sa 5x pípnutie a žlté svetlo zabliká.

Zatvorenie trezoru

Zatvorením dvierok odomknutého trezoru a otočením trezorového kolieska proti smeru hodinových ručičiek.

Upozornenie

- 1) Ak **zabudnete kód**, použite **bezpečnostný kľúč** na otvorenie trezora rovnakým spôsobom, ako pri prvom otvorení, potom stlačte **resetovacie tlačidlo** (na ľavej strane zadnej časti dvierok) a nastavte nový kód.
- 2) Pokiaľ **svieti súčasne zelené aj červené svetlo**, znamená to, že sú **batérie takmer vybité** a je **potrebné ich bezodkladne vymeniť**.

Nenechávajte bezpečnostné kľúče vo vnútri sejfu!

