




808000

STOLNÁ LAMPA SO ZVIERKOU K STOLU**NÁVOD NA OBSLUHU**

Hlavu lampy je možné otáčať hore a dole v rozsahu 170 °. Rameno lampy je možné otáčať hore a dole v rozsahu 200 °. Ľavú a pravú časť hlavy lampy je možné rovnomerne otáčať v rozsahu 270 °. Telo lampy je možné otáčať v rozsahu 360 °.



Rozmery výrobku



Nastavenie uhla





Schéma výrobku




Nastavenie uhla



Špecifikácia výrobku

Vstupné napätie:	100–240 V
Zástrčka:	EU / UK / CN: 220–240 V
Príkon:	Max. 24 W
Teplota chromatickosti:	2700–6500 K
Dosah diaľkového ovládania:	3-8 m
Materiály:	Hliník + ABS + PC
Vstupný port:	5,5 DC × 2,1
Plynulý jas:	5–100 %
Prevádzková vlhkosť:	0–85 % RV
Prevádzková teplota:	-10°C až +40°C
Batérie diaľkového ovládania:	2×AAA batérie - nie je súčasťou balenia!



Obsah balenia

1x hlava lampy, 1x telo lampy, 1x upínacia základňa, 1x napájací adaptér, 1x ručne uťahovaná skrutka, 1x diaľkové ovládanie

Poznámky

1. Upozornenie o vodeodolnosti: Tento výrobok nie je vodeodolný. Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí.
2. Upozornenie o zdrojoch tepla: Výrobok neumiestňujte blízko zdrojov tepla, napr. vývodu klimatizácie, kúrenia, zvlhčovača alebo iných miest, kde dochádza k výrazným výkyvom teploty. Rozsah prevádzkovej teploty výrobku je -10°C až 40°C.
3. Upozornenie o demontáži: Výrobok sa nepokúšajte rozoberať, mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorných dielov.

Vyhlasenie FCC

1. Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:
 - (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
 - (2) Toto zariadenie musí tolerovať akékoľvek škodlivé rušenie, ktorému bude vystavené, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť abnormálnu prevádzku.
2. Zásahy alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zaručenie zhody, by mohli anulovať oprávnenie užívateľa zariadenia prevádzkovať.


Pozn.: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštaláciách v rezidenčných oblastiach. Toto zariadenie produkuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Avšak, nie je zaručené, že v konkrétnom zariadení nedôjde k vzniku rušenia. Pokiaľ toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho prijmu, čo je možné určiť jeho vypnutím a zapnutím, užívateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte rozostup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie k zásuvke v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo technikom skúseným v oblasti rádiového a televízneho vysielania.
- Zariadenie bolo uznané vyhovujúcim všeobecným požiadavkám ohľadom vysokofrekvenčného rušenia.
- Zariadenie je možné bez obmedzenia používať v prenosných expozičných podmienkach.

Pokyny na inštaláciu




Postup inštalácie



1. Upnite svorku k doske stola.
2. Vyrovnajte stojan lampy a nasadte ho na základňu. Zaistíte utiahnutím ručných skrutiek.
3. Vložte a upevnite zvýšenú časť trubice v rovnakej orientácii ako okrúhly otvor stojana.
4. Nastavte do požadovaného uhla a utiahnite upevňovacie skrutky.

Použitie diaľkového ovládača



Funkcia a obsluha výrobku

1. Tlačidlo vypínača	- Jedno stlačenie: Zapne napájanie (všetky LED svetlá). - Dve stlačenia: Zapne iba prostredné LED svetlo. - Tri stlačenia: Zapne iba postranné LED svetlá. - Dlhé stlačenie: Zapína / vypína napájanie (všetky LED svetlá).
2. Nastavenie jasu	- Krátke stlačenie: Prepína medzi 5 úrovňami jasu. - Dlhé stlačenie: Plynulo zvyšuje alebo znižuje jas.
3. Nastavenie teploty farby	- Krátke stlačenie: Prepína medzi 5 úrovňami farebnej teploty. - Dlhé stlačenie: - Ak je teplota farby vysoká, postupne klesá. - Ak je teplota farby nízka, postupne narastá.
4. Funkcia pamäte	Teplota farby a jas v dobe vypnutia bude pri opätovnom zapnutí zachovaná. (Vzťahuje sa na dotykové aj diaľkové ovládanie)

Diaľkové ovládanie

1. Tlačidlo vypínača	- Jedno stlačenie: Zapne napájanie (všetky LED svetlá). - Dve stlačenia: Vypne napájanie (všetky LED svetlá).
2. Nastavenie jasu	- Krátke stlačenie: Prepína medzi 10 úrovňami jasu. - Dlhé stlačenie: Plynulo zvyšuje alebo znižuje jas.
3. Nastavenie teploty farby	- Krátke stlačenie: Prepína medzi 10 úrovňami farebnej teploty. - Dlhé stlačenie: - Ak je teplota farby vysoká, postupne klesá. - Ak je teplota farby nízka, postupne narastá.
4. Režimy	Krátke stlačenie: Prepína medzi nasledujúcimi režimami: nočné svetlo, relaxácia, čítanie, práca.
5. Ovládanie LED	Krátke stlačenie: Prepína medzi prostredným a postrannými LED svetlami.
6. 1-hod časovač	- Jedno stlačenie: Aktivuje 1-hodinový časovač (2 záblesky). - Dve stlačenia: Zruší 1-hodinový časovač (3 záblesky).
7. Párovanie	Zapnite LED svetlá a v limite 20 sekúnd vykonajte spárovanie. - Párovanie: Stlačením a podržaním tlačidla vypínača po dobu 3 sekúnd spárujete diaľkový ovládač s LED svetlami (1 záblesk). - Zrušenie párovania: Stlačte a podržte súčasne tlačidlo vypínača na diaľkovom ovládači a tlačidlo vypínača na paneli lampy po dobu 3 sekúnd pre zrušenie párovania (4 záblesky).

