

# NÁVOD NA POUŽITIE

914007

## Technické dáta:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Menovité napätie       | 220V/240V              |
| Elektrický výkon       | 23W                    |
| Menovitá frekvencia    | 50/60HZ                |
| Typ                    | LED/5050               |
| Intenzita svetla       | 2500 lm                |
| Teplota okolia         | od (-)10°C do (+) 50°C |
| Teplota chromatickosti | 2800 - 6500K           |
| CRI                    | >80                    |

## UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Výber farby svetla: Sú možné 3 svetelné režimy:

- studené svetlo (biele)
- teplé svetlo (žlté)
- zmiešané svetlo: kombinácia oboch vyššie uvedených.

Stlačením príslušného tlačidla (M1, M2 alebo M3) aktivujete vybraný režim. Ďalším stlačením lampu vypnete.

## Zmena intenzity svetla

Pomocou tlačidiel hore a dole nastavte jas vybranej lampy.

## Nastavenie výšky lampy

Výška sa nastavuje pomocou plastového krúžku na statíve. Povoľte krúžok - nastavte požadovanú výšku a potom krúžok utiahnite.

Pozor - nastavenie lampy bez nastavenia krúžku môže poškodiť statív alebo lampu.

## POKYNY PRE SPRÁVNE OTOČENIE HLAVY LAMPY



### DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

**OTOČENIE JE MOŽNÉ VYKONÁVAŤ IBA O 180°**

PRI VÄČŠÍM OTÁČANÍ MÔŽE DÔJSŤ K VYTRŽENIU NAPÁJACIEHO KÁBLE PRE LED DIÓDU.



PROSÍM, NEVYKONÁVAJTE ÚPLNÉ OTÁČANIE O 360°  
INAK MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte používať na iné účely, než ktoré sú uvedené v tejto používateľskej príručke.
2. Neinštalujte a neprevádzkujte zariadenie v blízkosti kvapalín, vlhkých miest alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
3. Nekladte na káble žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie do miest, kde by niekto mohol šliapnúť na napájací kábel.
4. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky zakaždým, keď dokončíte prácu so zariadením.
5. Do otvoru v zariadení nič nevkladajte.
6. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Pri páde sa zariadenie môže poškodiť.
7. Pre zaistenie stanovenej životnosti zariadenia sa odporúča počkať jednu minútu, kým znovu stlačíte tlačidlo napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
8. Napájanie musí zodpovedať údajom na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí nesprávne fungovanie zariadenia, jeho poškodenie alebo dokonca popálenie.
9. Zariadenie nie je určené deťom na hranie. Deti sa nesmú hrať so zariadením.
10. Nenechávajte zariadenie bez dozoru v dosahu detí alebo osôb, ktoré nemajú oprávnenie používať zariadenie.

## LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Použitú elektrozariadenia, príslušenstvo a obaly by mali byť zaslané do stredísk recyklácie odpadov v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické zariadenia by sa nemali vyhadzovať do domového odpadu. Dodržujte prosím pravidlá týkajúce sa likvidácie tohto typu zariadenia. V záujme ochrany životného prostredia je v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach nutné zbierať odpadové elektrozariadenia oddelene a následne ich odovzdávať do zberných elektronických odpadov a elektrických zariadení.



## SKLADOVANIE A DOPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C iba v pôvodnom obale. Zariadenie skladujte na dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovania a prepravy nesmie byť so zariadením hádzané, nesmie byť upustené alebo vystavené mechanickým otrasom alebo atmosférickým vplyvom.