

STOLNÁ VÁHA

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU

Manuál je univerzálny pre viac modelov. Popísané funkcie a ovládacie prvky sa môžu líšiť.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Vložte batériu, umiestnite váhu na stabilný vodorovný povrch a zapnite váhu stlačením tlačidla **[ON/OFF]**. Na LCD displeji sa zobrazí hodnota „0.00“ alebo „0“. Podľa potreby vykonajte zmenu hmotnostnej jednotky pomocou tlačidla **[M]** a potom položte vážený predmet na vážiacu dosku.

FUNKCIA TAROVANIA [TARE]

Umiestnite na váhu tanier alebo misku. Stlačte tlačidlo **[T]**, LCD displej zobrazí hodnotu „0.00“ alebo „0.0“. Potom umiestnite vážené predmety na tanier alebo do misky.

FUNKCE POČÍTANIA KUSOV [PCS]

Uistite sa, že má každý jednotlivý kus rovnakú hmotnosť. Zapnite váhu. Stlačte tlačidlo **[PCS]** a podržte ho po dobu niekoľkých sekúnd. Na displeji sa zobrazí hodnota „25“, ktorá označuje počet vzoriek. Pomocou tlačidla **[M]** môžete počet vkladanych vzoriek zmeniť na hodnotu „50“, „75“ alebo „100“. Zobrazený počet kusov potom umiestnite na váhu. Potvrďte stlačením tlačidla **[PCS]**. Funkcia počítania kusov je teraz pripravená na použitie. Umiestnite počítané predmety na vážiacu dosku a displej zobrazí ich počet. Akonáhle budete hotoví, ukončíte funkciu počítania kusov stlačením tlačidla **[M]**.

RIESENIE PROBLÉMOV	
„[LO]“	batéria je vybitá.
„[O_LD]“	preťaženie váhy, odstráňte prosím prebytočnú záťaž.

KAPACITA A ROZLIŠENIE	
500 g / 0,01 g	2000 g / 0,1 g
1000 g / 0,1 g	3000 g / 0,1 g

MAXIMÁLNA KAPACITA	
Kapacita 500 g	maximálna hmotnosť 500,50 g
Kapacita 1000 g	maximálna hmotnosť 1005,0 g
Kapacita 2000 g	maximálna hmotnosť 2005,0 g

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	
Displej	displej s modrým podsvietením
Napájanie	2 batérie AAA
Prevádzková teplota	okolitá teplota v miestnosti 5 °C až 30 °C
Hmotnostné jednotky	g/oz/ozt/dwt/ct/gn/tl

Váha nie je ciachovaná ani ciachovateľná.

