

STOLNÁ VÁHA

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU

ÚČEL POUŽITIA

Táto elektronická váha je určená na použitie v domácnostiach a nie je možné ju používať na váženie v komerčnom prostredí. Váha nie je ciachovaná ani ciachovateľná.

FUNKCIA TLAČIDIEL



[ON/OFF]: Tlačidlo pre zapnutie / vypnutie váhy.

[UNIT]: Tlačidlo pre výber z niekoľkých zabudovaných hmotnostných jednotiek podľa potreby.

[TARE]: Tlačidlo s dvojakou funkciou - nulovanie a tarovanie. Môžete ho použiť na váženie predmetov v obale alebo na aktiváciu funkcie nulovania.

[PCS]: Tlačidlo pre aktiváciu funkcie počítania kusov. Pre prechod do režimu počítania kusov stlačte a podržte tlačidlo **[PCS]** po dobu 1 sekundy. Pomocou tlačidla **[UNIT]** vyberte počet kusov. Položte zodpovedajúci počet kusov na vážiacu miskú a potvrdte stlačením tlačidla **[PCS]**.

VYPNUTIE

V prípade, že je váha zapnutá a na displeji sa zobrazuje nenulová hodnota, pre vypnutie stlačte tlačidlo **[UNIT]** štyrikrát za sebou. V prípade, že je váha zapnutá a na displeji sa zobrazuje nulová hodnota, pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo **[UNIT]**.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Stlačte tlačidlo **[UNIT]** pre výber hodnoty: 0 / 30 s / 60 s / 120 s / 600 s /... a potom stlačte tlačidlo **[ON/OFF]** pre potvrdenie.

CHYBOVÉ HLÁSENIA

Na displeji je zobrazený text „OL“, „EEEE“ alebo „o-ld“: hmotnosť váženého predmetu presahuje maximálnu povolenú hmotnosť. Predmet musí byť ihneď sňatý z vážiacej misky. Na displeji je zobrazený text „LO“ alebo „Lb“: nízky stav batérie, vymeňte ju prosím za novú.

KALIBRÁCIA

Stlačte tlačidlo **[TARE]** alebo tlačidlo **[UNIT]** a prepnete váhu do režimu kalibrácie. Vyberte maximálnu kapacitu a zodpovedajúce rozlíšenie podľa pokynov na displeji. Akonáhle potvrdíte kapacitu, umiestnite na váhu zodpovedajúce závažie podľa zobrazenej hodnoty hmotnosti (ak je nutné vykonať kalibráciu v dvoch krokoch, umiestnenie zodpovedajúcich závaží podľa zobrazenej hodnoty prosím vykonajte dvakrát za sebou) a potom vykonajte kalibráciu váhy požadovaným postupom. Akonáhle sa zobrazí text „PASS“, kalibrácia je dokončená.

ČISTENIE

Na čistenie výrobku použite ľahko navlhčenú handričku. Výrobok nenamáčajte a nepoužívajte chemické ani korozívne čistiace prostriedky.

UPOZORNENIE

Vážené predmety pokladajte na váhu zľahka, aby nedošlo k pádu či nárazu a váženie tak bolo presné.

Bez ohľadu na to, či je elektronická váha zapnutá alebo nie, nesmie byť vystavená záťaži či pôsobeniu sily prekračujúcej maximálne povolené zaťaženie, aby nedošlo k poškodeniu snímača.

Pokiaľ počas používania na displeji bliká symbol batérie, váha vás týmto upozorňuje na nízky stav batérie. Prosím, batériu dobite alebo ju vymeňte za novú.

Táto elektronická váha bola pred dodaním kalibrovaná pomocou štandardizovaných etalónov. Ak nedochádza k nepresnostiam merania, váhu nie je potrebné kalibrovať. Prípadná kalibrácia však musí byť vykonaná pomocou vhodných štandardizovaných etalónov určených na kalibráciu elektronických váh, v opačnom prípade by mohlo dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu presnosti merania, znemožneniu váženia alebo poškodeniu výrobku.

Vyhňte sa akýmkoľvek dlhším vystavením váhy vlhkosti či vlhkému prostrediu, predídete tak riziku poškodenia obvodovej dosky alebo iných vnútorných súčastí váhy.

Ak nebudete váhu v najbližšej dobe používať, vyberte prosím jej batériu, aby nemohlo dôjsť k úniku a následnému poškodeniu tejto elektronickej váhy.

