

Návod na použitie pre Sejf na kľúče s elektronickým zámkom

Katalógové číslo: 465000, 465001, 465002

Pre prvé otvorenie sejfu odstráňte kryt, ktorý sa nachádza uprostred ovládacieho panela. Z priloženého vrečka vyberte kľúče a vložte ich do zámku pod krytom. Pre odomknutie pootočte kľúčom a gombíkom na ľavej strane. Do priestoru na batérie (na zadnej strane dvierok) vložte 4 batérie 1,5V. Dvierka nechajte otvorené a vytiahnite kľúč.

Nastavenie užívateľského kódu

Stlačte červené tlačidlo (na zadnej strane dverí vľavo). Rozsvieti sa žltá kontrolka, zadajte požadovaný 3-8místny kód, pre potvrdenie stlačte tlačidlo "A" alebo "B" - zaznie zvukové znamenie (dve pípnutia), kód bol prijatý a uložený. V prípade, že žlté svetlo bliká a zaznie tri pípnutia, bol kód zadán chybné a je nutné akciu opakovať.

Otvorenie sejfu

Vložte užívateľský kód, zaznie jedno pípnutie a žltá kontrolka začne blikáť, stlačte tlačidlo "A" alebo "B" pre potvrdenie zadaného kódu. Rozsvieti sa zelené svetlo - teraz môžete pootočiť okrúhlym gombíkom na otvorenie sejfu.

Ak je zadán chybný kód, zariadenie päťkrát zapípa.

V prípade zadania chybného kódu trikrát za sebou bude ovládací panel na dvadsať sekúnd zablokovaný.

Uzavretie sejfu

Sejf uzavrite pomocou otáčavého gombíka (točte do protismeru hodinových ručičiek).

Upozornenie

1. Ak zabudnete číselný kód, použite núdzové kľúče rovnakým spôsobom, ako pri prvom otvorení sejfu. Pre resetovanie kódu stlačte červené tlačidlo na zadnej strane dvierok.
2. Vybité batérie sú indikované červenou a zelenou kontrolkou. Akonáhle tieto dve súčasne svieti, je nutné batérie vymeniť.

Nenechávajte núdzové kľúče vnútri sejfu!