


## PREKLAD NÁVODU K MONTÁŽI VÝŠKOVO NASTAVITEĽNÉHO STOLU PRE DETI (492287)




### Parametre:

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Počet nôh (zdvíhacích stĺpov) | 2                                                                            |
| Maximálna nosnosť             | 40 kg (vr. háčikov na zavesenie tašky či batohu, jeho max. nosnosť je 10 kg) |
| Maximálna rýchlosť            | 6 mm/otáčka                                                                  |
| Najnižšia pozícia             | 490 mm                                                                       |
| Najvyššia pozícia             | 700 mm                                                                       |
| Rozmer stola                  | Dĺžka 1200 mm<br>Šírka 600 mm                                                |

### Súpis komponent:




|   |  |    |   |  |    |   |  |    |
|---|--|----|---|--|----|---|--|----|
| ① |  | 1x | ② |  | 1x | ③ |  | 1x |
| ④ |  | 2x | ⑤ |  | 1x | ⑥ |  | 1x |
| ⑦ |  | 1x | ⑧ |  | 4x |   |  |    |



### Montáž podstavcov


1. Prichyťte podstavce (4) k zdvíhacím stĺpom (2), použite kľúč 5x5 (D) a skrutky M8 (A) – **4x**.



**Montáž podstavcov vykonajte, ako je zobrazené na obrázku!**


### Montáž bočných podper

2. Skrutky M5 (B) – **4x** prichyťte obe bočné podpery (5) a (6), použite kľúč 3x3 (D). Dodržte montáž podľa obrázku nižšie.




### Montáž stolovej dosky

3. Zdvíhacie stĺpy (2) prichyťte cez obe bočné podpery k stolovej doske (1) do pripravených otvorov. K montáži použite skrutky ST4.2 (C) – **8x**.



### Montáž ochranného krytu a záslepiek


4. Podľa obr. ① najskôr vložte záslepky (8) – **4x** do otvorov konštrukcie (2). Následne podľa obr. ② prichyťte ochranný kryt (3) k držiakom na stolovej doske.



### **Montáž otočnej kľučky**

Vložte otočnú kľučku (7) do otvoru v pravej bočnej podpere (6), jej otáčaním v smere hodinových ručičiek je možné nastavovať výšku stola.

**5**



#### **UPOZORNENIE**



Stôl používajte len na rovnom povrchu



Stôl je určený pre deti od 7 rokov



Pri používaní stola dbajte na bezpečnosť práce



Montáž musia vykonávať len kvalifikovaní



Na stôl nesadajte a neprekračujte jeho maximálnu nosnosť



Na stole nestojte a používajte ho len v súlade s jeho určeným účelom



Pozor! Neprenastavujte výšku stola príliš často, môže dôjsť k poškodeniu mechanizmu