

ARTA A20

Viazací stroj

Madlo



Odpadová zásuvka

Madlo na
otvorenie chrbta

Nastavenia hĺbky
okraje dierovania



Otvor na papier

Kolesko pre výber
veľkosti papiera
(A4/A5)

Sprievodca viazania

| Chrbát | Listy | Hĺbka | Chrbát | Listy | Hĺbka |
|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 6mm | 25 | 2 | 22mm | 195 | 5 |
| 8mm | 45 | 2 | 25mm | 220 | 5 |
| 10mm | 65 | 3 | 28mm | 245 | 5 |
| 12mm | 95 | 3 | 32mm | 270 | 5 |
| 14mm | 125 | 4 | 38mm | 320 | 5 |
| 16mm | 145 | 4 | 45mm | 370 | 5 |
| 19mm | 155 | 4 | 51mm | 450 | 5 |

Bezpečné použitie

- Umiestnite viazací stroj na stabilný povrch.
- Používajte prístroj iba na zamýšľaný účel dierovania a viazania papiera/obalu dokumentov v súlade s uvedenými špecifikáciami.
- Pred dierovaním zamýšľaného dokumentu vždy vykonajte skúšku na nepotrebnom papieri.
- Uistite sa, že dokument neobsahuje žiadne spony alebo svorky.

- Pravidelne vyprázdňujte odpadovú zásuvku.
- Pri manipulácii zdvíhajte prístroj zospodu, nie za kryt či madlo.
- Neautorizovaná údržba nie je povolená.

Špecifikácia/Technické údaje

Viazací stroj ARTA A20

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Max. dierovacia kapacita | 20 listov papiera (80 g) |
| Max. dierovacia kapacita | plastová fólia, 1 list (0,15 mm) |
| Hĺbka okraja dierovania | 2 mm - 5 mm |
| Viazacia kapacita | Max. šírka chrbta, 51 mm |
| | Max. veľkosť dokumentu, 450 listov (80 g) |
| Max. šírka papiera | DINA4 (297 mm) |
| Počet dier | 21 |
| Upraviteľný rozmer okrajov | A4/A5 - otočný |
| Váha | 4.6 kg |
| Rozmery (V x Š x H) | 370 x 330 x 180 mm |

Poznámka: Nevkladajte prosím krúžkový chrbát, kým nedokončíte dierovanie všetkých papierov a obalov požadovaného dokumentu.



(Obr. 1)

Príprava dierovania: Otočte **kolieskom pre výber formátu papiera (A4/A5)**.



(Obr. 2)

Príprava dierovania: Vytiahnutím **nastavte hĺbku okraja dierovanie** medzi 2 - 5 mm.



(Obr. 3)
Zatlačte papier (max. 15 listov 80g papiera) **do otvoru na papier.**



(Obr. 4)
Pre úspešné prederavenie, kompletne stlačte **madlo** smerom dole.



(Obr. 5)
Vložte a otvorte krúžkový chrbát. Prepnite madlo pre otvorenie chrbta (OPEN).



(Obr. 6)
Vložte prederavený papier priamo do otvoreného chrbta.




(Obr. 7)

Po skončení uvoľnite
záмок chrbta a navráťte
madlo do východiskovej pozície.



(Obr. 8)

Vyberte zviazanú brožúru a
užite si svoju hotovú prácu.



(Obr. 9)

Vyprázdňte odpadovú
zásuvku.