


Návod na použitie pre upratovací vozík CLAROL IV

Katalógové číslo: 147029

- 1 Žmýkačka
- 1a Držiak tyče
- 1b Páka žmýkačky
- Podvozok
- Rošt
- Vodidlo
- Držiak vreca
- Držiak vedra 6 l
- Vedierko 6l
- Bočný košík MAXI



Postup montáže:

Vyberte celý obsah balenia a skontrolujte jeho obsah.

Montáž košíka MAXI – obrázok B

Košík umiestnite na vozík vpravo (v smere jazdy). Na obrázku je umiestnený vľavo.

A to tak, že k zadnej zvislej časti konštrukcie nad kolieskom zacvaknite dlhší háčik košíka a potom na prednej strane vozíka kratší háčik košíka.

Montáž Žmýkačky – obrázok A

Žmýkačka sa skladá zo 4 základných častí:

Telo žmýkačky (1), držiaka tyče (1a), páka žmýkačky (1b) a vložky žmýkačky (nie je vyobrazená)

Držiak tyče pripevníte zacvaknutím do tela žmýkačky (je nutné použiť značnú silu). Páku žmýkačky pripevníte tak, že najskôr vyberiete z otvoru pre páku žmýkačky závlačku, do otvoru zasuniete páku a následne znovu zaistíte závlačkou. Vložka žmýkačky sa vkladá dovnútra tela žmýkačky (do priestoru na žmýkanie) a to vždy, ak budete žmýkačku používať na žmýkanie plochých mopov.

Montáž ostatných častí – obrázok A

Následne na vozík nasadíte vodidlo (4), a to tak, že horné výstupky, ktoré sa nachádzajú v spodnej vnútornej časti vodidla zasuniete do pripravených otvorov podvozku (v prípade, že by bola spodná časť vodidla príliš otvorená, je možné oba konce vodidla mierne stlačiť k sebe).

Ďalej potom do pripravených otvorov podvozku zasuňte rošt (3) a na hornú časť vodidla nasadíte držiak vreca (5) a držiak vedra (6). Teraz už môžete na vozík doplniť vedierka, na držadlo podvozku nasadiť žmýkačku a vozík je pripravený na upratovanie.

Použitie:

Upratovacie vozíky sú podľa stupňa výbavy určené na uľahčenie upratovania, na prevoz upratovacích pomôcok respektíve primeraného množstva odpadov či iného materiálu v interiéroch budov.

Vozíky nie sú určené na prácu v exteriéri!

Vozíky nie sú určené na prevoz osôb ani iného materiálu, než pre ktorý sú konštrukčne vybavené!

Žmýkačka mopu slúži iba na žmýkanie mopov! Pokiaľ budete žmýkačku používať na žmýkanie plochých mopov, uistite sa, že máte pri žmýkaní vloženú vo vnútri žmýkačky plastovú vložku žmýkačky. Bez tejto vložky nie je možné dôkladné vyžmýkanie mopu (toto neplatí pre žmýkačky ktoré sú konštrukčne prispôsobené iba na žmýkanie plochých mopov – vid' „Plastový vozík malý“)!

Pri používaní žmýkačky dbajte na to, aby sa medzi jeho čeluste nedostal držiak mopu alebo iné pevné predmety, ktoré by mohli žmýkačku poškodiť! Pri žmýkaní používajte vždy len primeranú dávku sily!

Údržba:

Všetky plastové nádoby (tj, vedrá 17l / 25l, vaničky, vanička s odkvapovým sitkom, vedierka) sú umývateľné horúcou vodou až do 95 °C. Na umývanie plastových nádob je možné použiť bežné čistiace prostriedky. V prípade, že na umývanie použijete dezinfekčný prostriedok, umyte následne dôkladne umývaný povrch čistou vodou.

Chrómové časti umývajte čistou vodou, prípadne špeciálnymi prostriedkami určenými na údržbu chrómu (z našej ponuky ide napríklad o prípravok Sadi SC1). Pekný vzhľad docielite, ak po umytí chrómovej časti vyleštíte jemným papierom alebo suchou handričkou, najlepšie handričkou s mikrovláknom. Chrómové časti zásadne nečistite prípravkami s nízkym alebo vysokým PH (pokiaľ nie sú určené priamo na čistenie chrómu)!

Zo všetkých pohyblivých súčastí (kolieska, súčasti žmýkačky) pravidelne odstraňujte nečistoty (prach, vlasy, atď.) tak, aby nedochádzalo k nadmernému treniu v týchto súčastiach.

Upratovacie vozíky ani ich súčasti nevystavujte pôsobeniu mrazu! Najmä plastové diely vplyvom mrazu menia výrazne svoje vlastnosti a môže dôjsť ľahko k ich poškodeniu.