




Odporúčaná minimálna montážna vzdialenosť nad umývadlom je 130 mm.




Priložte dávkovač na stenu a vyznačte si montážne otvory.




Vyvírajte otvory a do otvorov vložte hmoždinky.




Zaskrutkujte napol 2 horné skrutky, zaveste dávkovač a všetky 4 skrutky dotiahnite.



Otvorte kryt priestoru na batérie. Vložte batérie a kryt zaklapnite.




Naplňte nádržku mydlom/ dezinfekčným prostriedkom (1 liter). Na doplnenie mydla/ dezinfekčného prostriedku vždy vyberte nádržku z dávkovača. Vložte nádržku do dávkovača. **Naliate mydla alebo dezinfekčného prostriedku do mechanizmu vyvolá stratu záruky.**



Naprogramujte dávkovanie (informácia na druhej strane). Zatvorte dávkovač.

Dávkovač je pripravený na použitie.



Návod na naprogramovanie dávkovača



Jedným stlačením tlačidla dávkovacieho programátora nastavíte dávku:

- tekutého mydla- 0,2 ml
- penového mydla- 0,3 ml
- dezinfekčného roztoku- 0,4 ml

Nastavenie bude signalizované jedným zeleným bliknutím indikačnej diódy, ktoré sa zopakuje 3x, potom bude trvalo svietiť pokým sa veko nezavrie



Dvojitým stlačením tlačidla dávkovacieho programátora nastavíte dávku:

- tekutého mydla- 0,8 ml
- penového mydla- 0,7 ml
- dezinfekčného roztoku- 1,1 ml


Nastavenie bude signalizované dvojitým zeleným bliknutím indikačnej diódy, ktoré sa zopakuje 3x, potom bude trvalo svietiť pokým sa veko nezavrie.



Trojitém stlačením tlačidla dávkovacieho programátora nastavíte dávku:

- tekutého mydla- 1,3 ml
- penového mydla- 1 ml
- dezinfekčného roztoku- 1,7 ml

Nastavenie bude signalizované trojitým zeleným bliknutím indikačnej diódy, ktoré sa zopakuje 3x, potom bude trvalo svietiť pokým sa veko nezavrie.



Pri dávkovaní svieti indikačná dióda na zeleno. Keď je potrebné vymeniť batérie svieti na červeno.



V prípade hustého mydla nastavte väčšiu dávku. Zariadenie by malo byť inštalované mimo priameho pôsobenia vody, slnka, zdrojov ohňa, oleja a prchavých plynov. Neumývajte zariadenie a elektronické komponenty pod tečúcou vodou.



Rozmery:

výška- 27,5 cm

šírka- 15 cm

hĺbka- 9 cm