

## Návod na použitie Upratovacieho vozíka

*Katalógové číslo: 101613*

### **Skladovanie**

Vozík skladujte v suchom prostredí.

### **Montáž**

Vozík je dodávaný v zloženom stave.

### **Prevádzka**

Do vozíka je nutné umiestniť igelitové vrece objemu 120 l. Vreca umiestnime tak, že odklopme horný rámik, vreca umiestnime a horný rámik priklopíme späť.

### **Čistenie**

Vozíky je možné utierať vlhkou handrou s miernym prídavkom saponátu, alebo čistiť tlakovou vodou.

### **Údržba**

Počas životnosti je vozík bez údržbový. Pri vozíku je potrebné pravidelne kontrolovať a dopĺňať tlak vzduchu v pneumatikách na hodnotu 0,2 Mpa. Pri vyššom tlaku hrozí pretrhnutie plášte, ale hlavne deštrukcia disku kolesa.