

# NÁVOD NA OBSLUHU

**!! UPOZORNENIE:** Prosím, prečítajte si pozorne tento návod predtým, než budete obsluhovať zámok alebo budete chcieť nastaviť novú kombináciu.

Nepreberáme zodpovednosť pre poruchy funkčnosti podmienené buď chybným prepínaním, príp. použitím sily alebo neodbornou manipuláciou, ani za vecné škody či za škody na majetku, ktoré vyplývajú napríklad z nepredpisového uzamykania.

Dbajte prosím nato, že Váš box je dodávaný s výrobným kódom:

- 0 - 0 - 0 - 0 -, a Vy budete musieť z bezpečnostných dôvodov nastaviť osobný kód.

## 1. PRVÉ ODOMKNUTIE

- a) Položte Váš box do stojatej polohy.
- b) Otáčajte číslicovým zámkom, kým sa na značke otvárania neobjaví výrobný kód - 0 - 0 - 0 - 0 -.
- c) Potom stlačte tlačidlo otvárania (Fig. A) smerom dolu.
- d) Teraz môžete prednú časť otvoriť smerom dopredu.

## 2. NASTAVENIE OSOBNÉHO KÓDU

- a) Zvoľte si osobný štvormiestny kód (nepoužite dni narodenia alebo podobné známe údaje).
- b) Posuňte prestaviteľný prepínač na opačnej strane prednej časti v smere šípky (Fig. B).
- c) Otáčajte číslicovým zámkom, kým sa na značke neobjaví Vami zvolený štvormiestny kód.
- d) Posuňte prestaviteľný prepínač na opačnej strane prednej časti späť do východzej polohy (oproti smeru šípky).
- e) Tým je Váš nový kód nastavený.

## 3. ODOMKNUTIE

- a) Otáčajte číslicovým zámkom, kým sa na značke otvárania neobjaví Vami zvolený štvormiestny kód.
- b) Potom stlačte tlačidlo otvárania (Fig. A) smerom dolu.
- c) Teraz môžete prednú časť otvoriť smerom dopredu.

