


STOLNÁ VÁHA

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – NÁVOD NA OBSLUHU



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A VLASTNOSTI

- Vysoko presný snímač
- Váživosť: 10 kg s presnosťou 1 g
- Inverzný LCD displej s bielym textom
- Automatické sledovanie nulového bodu
- Automatické vypnutie
- Upozornenie na preťaženie váhy
- Jednotky: (g/oz/lb/oz)
- Váha nie je ciachovaná ani ciachovateľná.

ZDROJ NAPÁJENIA

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby bol šetrný k životnému prostrediu, a jeho spotreba je mimoriadne nízka. Batéria je nainštalovaná z výroby. Po zakúpení odstráňte z batérie tenkú izolačnú fóliu a potom môžete batériu začať používať. Keď sa zobrazí upozornenie o slabej batérii, vymeňte batériu za novú.

POUŽITIE

Váha musí byť počas váženia umiestnená na pevnom a rovnom povrchu. Počas použitia ju nekladte na koberec či iné mäkké materiály.

ČISTENIE


Výrobok nenamáčajte ani nečistite korozívnymi chemickými prípravkami. Ak dôjde k postriekaniu plastových častí tela váhy olejom, korením, octom alebo inými agresívnymi látkami, ihneď prosím danej časti očistite.

UVEDENIE DO PRAVÁDZKY



Umiestnite vážiacu misku (ak je používaná) na telo váhy.
Zapnite váhu stlačením tlačidla **[ON/OFF]**.
Pred vážením počkajte, až displej zobrazí nulovú hodnotu.

PREVOD JEDNOTIEK



Tento výrobek je schopný pracovať so dvoma hmotnostnými jednotkami (metrický a britský systém), ktoré lze vzájemně převádět pomocí tlačítka **[UNIT]**.

RUČNÉ VYPNUTIE



Ak si prajete váhu vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo **[ON/OFF]**.

UPOZORNENIE NA PREŤAŽENIE VÁHY



Ak sa počas váženia zobrazí toto upozornenie, znamená to, že aktuálne závažie prekračuje maximálne prípustné zaťaženie tohto výrobku. Aby ste predišli poškodeniu tela váhy, okamžite odstráňte náklad..

UPOZORNENIE NA SLABÚ BATÉRIU

Keď je batéria vybitá, v ľavom hornom rohu displeja sa zobrazí tento varovný symbol. Batériu okamžite vymeňte za novú.