

Návod na pojazdné schodíky

Skladovanie

Pojazdné schodíky skladujte v suchom prostredí pri teplote do 50 °C. Vyššia teplota negatívne ovplyvňuje gumené obruče kolies a tukové náplne v ložiskách.

Zostavenie

Pojazdné schodíky sa dodávajú v zloženom stave.

Prevádzka

Schodíky sú určené na vyberanie tovaru z regálov. Celková nosnosť schodíkov je 150 kg.

Čistenie

Schodíky je možné utrieť vlhkou handričkou s miernym prídavkom saponátu. Nepoužívajte organické rozpúšťadlá ani abrazívne látky.

Údržba

Schodíky sú bezúdržbové.

Bezpečnosť

Počas prevádzky je potrebné dbať na vyššie uvedené pokyny tak, aby nedošlo k preťaženiu alebo k prevrhnutiu podvozku a to najmä:



- **nezaťažujte schodíky nárazmi**
- **nenakláňajte sa zo schodíkov, nedostávajúte váhu za os zábradlia**
- **nezaťažujte schodíky excentricky**
- **nepoužívajte poškodené schodíky**

Technické parametre



Nosnosť kg	150
------------	-----

Stupne zodpovedajú norme ČSN EN 14183.

OK



OK



OK

