

Návod na použitie pre Vozíky na tlakové fľaše

Katalógové číslo: 101346 – 101350



Skladovanie

Vozík skladujte pri teplotách do 50 ° C v suchom prostredí. Vyššia teplota skladovania negatívne ovplyvňuje gumené obruče kolies a tukové náplne v ložiskách.

Prevádzka

Vozík je určený na manipuláciu s fľašami na technické plyny do celkovej hmotnosti 300 kg. K fľaši vo zvislej polohe sa prisunie vozík, jeho lopata sa zasunie pod fľašu, tá sa zaistí retiazkou a tlakom na držadlá sa vozík preklopí na kolesá. Tretie koleso vozíka musí byť vyklopené v prevádzkovej polohe a riadne zaistené. Vozík je určený na ručný poťah bez rázov do rýchlosti 6km/h. Vozík nie je určený na prepravu osôb ani zvierat.

Čistenie

Vozík je možné utierať vlhkou handrou s miernym prídavkom saponátu, výnimkou sú ložiská kolies, kam sa nesmie dostať voda.

Údržba

Tukové náplne ložísk vydržia počas životnosti vozíka, ale v prípade havárie, prieniku vody alebo zjavných nečistôt do týchto plôch je potrebné ich vymeniť.

Bezpečnosť

Počas prevádzky je potrebné dbať na vyššie uvedené inštrukcie, tak aby nedošlo k preťaženiu alebo k prevrhnutiu vozíka a to najmä:

- neprekročiť max. nosnosť a nezaťažovať vozík rózmi
- neprekročiť max. rýchlosť
- nepoužívať poškodený vozík.

Technické parametre

Model	101346	101347	101348	101349	101350
Nosnosť	150 kg	120 kg	300 kg	300 kg	250 kg
DxŠxV (mm)	439x250x1350	439x250x1150	1026x800x970	1750x685x1050	600x650x1050
Priemer kolesa	200 mm	200 mm	400 mm	400 mm	200 mm
Ložisko	klzné	klzné	valivé	valivé	valivé