

# Návod na použitie pre rudlu na sudy

---

Katalógové číslo: 101091, 101093



## Upozornenie:

- Rudla je určená výhradne pre manipuláciu a prepravu sudov.
- Nosnosť rudly je 300 kg. V žiadnom prípade neprekračujte povolenú nosnosť rudly.
- Manipuláciu s rudlou smie vykonávať len osoba dostatočne zdatná na manipuláciu s nákladom.
- V žiadnom prípade neprepravujte na rudle osoby.
- Akékoľvek úpravy a zásahy do konštrukcie rudly sú zakázané

## Manipulácia so sudom:

- Zasuňte spodnú pätku rudly pod sud (sud zdvihnite)
- Uvoľnite skrutku pridržiavacieho zuba a nastavte ju do polohy tak, aby držal za rám suda. Skrutku opäť pevne dotiahnite
- Zatiahnite za rukoväť a silou prevrhnete sud do prepravnej polohy tak aby sa pomocné otočné koleso dotýkalo zeme
- Prepravujte sud iba v polohe, kedy sa pomocné koleso dotýka zeme
- Položenie suda vykonáte tak, že nadvihnete rudlu za rukoväť a položíte sud na zem, uvoľníte skrutku pridržiavacieho zuba, uvoľníte sud. Vysuňte spodnú pätku rudly pod sudom.