

Návod na použitie pre Retazový zdvihák

Katalógové číslo: 2340046



Popis

- rehtačkový zdvihák s článkovou reťazou
- robustná oceľová konštrukcia
- otočný závesný hák
- dĺžka reťaze 1,5 m, iné dĺžky reťaze na prianie
- určené iba pre zvislý aj vodorovný ťah

Typ	Nosnosť (kg)	Počet prameňov reťaze
R-DG 7.5	750	1
R-DG 15	1500	1
R-DG 30	3000	1
R-DG 60	6000	2
R-DG 90	9000	3

Bezpečnostné pokyny

- Račnový zdvihák je vhodný na zdvíhanie, ťahanie a upínanie max. do nosnosti uvedenej na typovom štítku. Nesmie byť použitý pre ťažšie bremená. Pákový účinok zdviháka nezväčšuje predĺžením páky.
- Pred použitím sa presvedčte, či správne funguje a či nie je poškodený. Reťaz musí byť dobre namazaná.
- Kontrolujte upevnenie hákov a funkčnosť ich poistiek. Reťaze a háky prezerajte, ak nie sú opotrebované, nalomené, vyhnuté či natrhnuté. Voľný koniec reťaze musí byť vybavený koncovkou. Zdvihák nepoužívajte na zdvíhanie osôb.
- Pri zdvíhaní stojte vždy stranou bremena.
- Je prísne zakázané zdvíhať bremeno nad osobami. Nosnú reťaz musí tvoriť s bremenovým hákom a bremenom priamu líniu.
- Reťaz nesmie byť prekrútená. Samotná reťaz a hák nie je možné ovinúť okolo bremena.
- Pri upevnení bremena dbajte na to, aby ste na háku uzavreli poistku. Zdvihák treba chrániť proti nečistotám a prachu. Predchádzajte poškodeniu zdviháka nárazy.

Návod na obsluhu

Ak sú vyššie uvedené body splnené a bremeno je spoľahlivo pripevnené na háku, môžete ich pohybom páky vytiahnuť alebo upnúť. Zvoľte správnu polohu prepínača, ktorý sa nachádza na páke a má tri polohy.

Poloha vľavo je pre zdvíhanie a poloha vpravo pre klesanie. Poloha uprostred je voľnobeh. V tejto polohe môžete reťaz v nezaťaženom stave uviesť ručným kolesom do žiadanej výšky. (Ručné koleso otočiť o štvrtinu doprava).

Nikdy nepoužívajte polohu voľnobehu pri zaťaženom zdviháku.

Údržba / kontrola

Dodržujte predpisy bezpečnosti práce a úrazovej prevencie. Najmenej raz ročne dajte kladkostroj skontrolovať odborníkom. Okrem toho pred každým použitím kladkostroj prezrite, či nie je opotrebovaný alebo poškodený. Presvedčte sa, že kladkostroj pracuje bez chýb a bez trenia:

- Štítok nosnosti / typový štítok musí byť dobre čitateľný.
- Horný aj spodný hák skontrolujte na výskyt prípadných trhlín, ohnutia a prekrútenia.
- Skontrolujte všetky poistky.
- Reťaz musí byť dostatočne namazaná, bez hrdze a nečistôt, články neopotrebované.
- Všetky pripevnenia a spoje musia byť dostatočne utiahnuté.

Likvidácia

Vyradený výrobok odovzdajte firme zaoberajúcej sa spracovaním odpadu.