

Návod na použitie pre Pojazdnú plošinu s ojom

Katalógové číslo: 101176, 101177



Skladovanie

Vozík skladujte pri teplotách do 50 ° C v suchom prostredí, najmä s ohľadom na nosnú plochu, ktorá je vyrobená z drevovláknitej dosky neodolnej vlhku. Vyššia teplota skladovania negatívne ovplyvňuje gumené obruče kolies a tukové náplne v ložiskách.

Prevádzka

Vozík je určený na prepravu kusových bremien s hmotnosťou neprekračujúcou predpísanú nosnosť daného typu v krytých priestoroch s rovnou a dostatočne pevnou podlahou. Nie je určený na prevádzku vo svahu, alebo v teréne. Hmotnosť bremena musí byť rovnomerne rozložená na ploche vozíka, nesmie dôjsť k jej bodovému zaťaženiu a pri nakladaní nesmie dôjsť k rázu. Ďalej je potrebné umiestniť náklad na vozíku tak, aby jeho súhrnné ťažisko bolo pokiaľ je možné čo najbližšie k stredu nosnej plochy. Vozík je určený na ručný poťah bez rázov do rýchlosti 6km/h. Vozík nie je určený na prepravu osôb ani zvierat. Manipulácia sa vykonáva zasunutím výrazne nakloneného oje pod nosnú hlavu na prednej hrane vozíka a po vyrovnaní oje do pracovnej polohy poťahom za toto oje.

Čistenie

Vozík je možné utierať vlhkou handrou s miernym prídavkom saponátu, výnimkou je škára okolo nosnej plochy, kam sa nesmie dostať voda a ložiská kolies.

Údržba

Tukové náplne ložísk vydržia po dobu životnosti vozíka, ale v prípade havárie, prieniku vody, alebo zjavných nečistôt do týchto plôch je potrebné ich vymeniť.

Bezpečnosť

Počas prevádzky je potrebné dbať na vyššie uvedené inštrukcie, tak aby nedošlo k preťaženiu alebo k prevrhnutiu vozíka a to najmä:

- neprekročiť max. nosnosť a nezaťažovať vozík rózmi
- neprekročiť max. rýchlosť
- nezaťažovať vozík bodovo
- nezaťažovať vozík excentricky
- vždy vhodne zaistiť náklad proti pohybu, posunutiu či preklopeniu
- nepoužívať poškodený vozík.

Technické parametre

Rozmer	š 700 d 1070 mm
Nosnosť	500kg
Hmotnosť	25kg + oj 7kg
Koleso	φ200 mm