

Návod na použitie (110003)

Dodržiavajte všetky zásady správneho použitia.

Bezpečnostné upozornenia

- Zariadenie chráňte pred špinou, vlhkom a prehriatím. Prevádzkujte len v suchých priestorách.
- Zariadenie neotvárajte a poškodené nepoužívajte!
- Opravu zverte len špecializovanému servisu
- Na čistenie používajte suchú, mekkú handričku
- Pred čistením a pri nepoužívaní odpojte z elektrickej siete
- **Upozornenie! Toto zariadenie nepatrí do rukou detom**

