

9202

Návod na obsluhu



Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre tento výrobok firmy Soehnle Professional. Tento výrobok je vybavený všetkými znakmi najmodernejšej techniky a optimalizovaný pre čo najjednoduchšiu obsluhu. Pokiaľ budete mať otázky alebo sa na prístroji vyskytnú problémy, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, obráťte sa na servisného partnera firmy Soehnle Professional alebo nás navštívte na internete www.soehnle-professional.com

Účel použitia

Váha Soehnle Professional 9202 je koncipovaná na váženie tovaru. Táto váha je v rámci EÚ určená na používanie bez povinného ciachovania. Zodpovedá konštrukčnému typu opísanému v osvedčení o povolení druhu konštrukcie, ako aj platným požiadavkám smerníc ES 89/336/EHS, 73/23/EHS.

Bezpečnostné upozornenie

Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte informácie uvedené v návode na obsluhu. Obsahujú dôležité pokyny na inštaláciu, správne použitie a údržbu prístroja.

Výrobca neručí v prípade nedodržania nasledujúcich pokynov:

Pri použití elektrických súčastí za zvýšených bezpečnostných požiadaviek je potrebné dodržiavať príslušné predpisy. Práce na prístroji nikdy nevykonávajte pod napätím.

Ručenie sa nevzťahuje na chyby vzniknuté neodbornou inštaláciou. Podmienky elektrického pripojenia musia súhlasiť s hodnotami vytlačenými na napájacom zdroji.

Prístroje sú koncipované na prevádzku v budovách. Dbajte na prípustné okolité teploty pre prevádzku (Technické informácie).

Prístroj spĺňa požiadavky elektromagnetickej znášateľnosti. Je potrebné zabrániť prekročeniu maximálnych hodnôt stanovených v normách.

V prípade problémov sa obráťte na servisného partnera firmy Soehnle Professional.

Čistenie

Na čistenie stačí vlhká handrička a bežný čistiaci prostriedok. Nepoužívajte abrazívne prostriedky.

Údržba

Váha nevyžaduje žiadnu rutinnú údržbu. Je však vhodné v periodických intervaloch kontrolovať jej presnosť. Frekvencia kontrol závisí od používania a stavu váhy. Ak zistíte odchýlky, kontaktujte svojho predajcu alebo servisného partnera firmy Soehnle Professional.

Upozornenie

Tento prístroj je odrušený podľa platných smerníc EU 89/336/EWG.

Za extrémneho elektrostatického a elektromagnetického pôsobenia, napr. pri prevádzke rádiových prístrojov alebo mobilných telefónov v bezprostrednej blízkosti prístroja, môže však dôjsť k ovplyvneniu zobrazenej hodnoty. Po ukončení rušivého vplyvu je možné výrobok opäť používať, príp. je nutné ho znovu zapnúť. V prípade trvalých elektrostatických rušivých vplyvov odporúčame uzemniť platformu. Prístroj je merací prístroj. Prievan, vibrácie, rýchle zmeny teploty a slnečné žiarenie môžu viesť k ovplyvneniu výsledkov váhy.

Váha zodpovedá spôsobu ochrany IP 54. Treba sa vyvarovať vysokej vlhkosti vzduchu, výparov, agresívnych tekutín a silnému znečisteniu.

Záruka – ručenie

Pokiaľ bude na dodanej veci chyba spôsobená firmou Soehnle Professional, je firma Soehnle Professional oprávnená chybu buď odstrániť, alebo dodať náhradný prístroj. Nahradené diely budú vlastníctvom

Soehnle Professional. Ak zlyhá odstránenie chyby alebo dodanie náhradného dielu, platia zákonné ustanovenia. Záručná doba je 2 roky a začína dňom kúpy. Prosím, uschovajte si účet ako dôkaz.

V prípade nutnosti servisu kontaktujte vášho predajcu alebo servis Soehnle.

Žiadna záruka sa nepreberá najmä za škody, ktoré vzniknú v nasledujúcich prípadoch: Nevhodné, neodborné skladovanie alebo používanie, chybná montáž, popr. uvedenie do prevádzky majiteľom alebo treťou osobou, prirodzené opotrebenie, zmena alebo zásahy, chybné alebo nedbalé zaobchádzanie, obzvlášť nadmerné namáhanie, chemické, elektrochemické, elektrické vplyvy alebo vlhkosť, pokiaľ tieto nebudú zavinené firmou Soehnle Professional.

Pokiaľ by prevádzkové, klimatické alebo iné vplyvy viedli k podstatným zmenám pomerov alebo stavu materiálov, záruka za bezchybnú celkovú funkciu tohto prístroja neplatí. Pokiaľ v jednotlivom prípade poskytuje firma Soehnle Professional záruku, znamená to, že prístroj nevykazuje chyby počas záručnej doby.

Uschovajte si originálne balenie pre prípadné spätné zaslanie.

Likvidácia váhy



Tento produkt nesmie byť likvidovaný s bežným komunálnym odpadom, ale musíte ho odovzdať na zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov.

Ďalšie informácie získate vo vašej obci, v ekologických dvoroch alebo vo firme, kde ste produkt zakúpili.

Technické parametre

Rozsah váženia:	500 g
Číselný dielik:	0,1 g
Pracovná teplota:	0 °C – 40 °C
Max. vlhkosť vzduchu:	85 %
Teplota skladovania:	-

15 °C – 55 °C Kryt z ABS, vážiaca plocha z

akostnej ocele

Zdroj napätia:

9 V bloková batéria alebo voliteľne napájací diel 9 V 300 mA.




Automatické vypnutie po 2 minútach (1 cyklus).

Životnosť batérie asi 600 cyklov.

Indikačný panel



Ovládacie tlačidlá

-  Prepínanie g/lb-oz
-  Vyváženie alebo vymazanie tary
-  Spínač Zapnuté/Vypnuté

Zapnutie



Len pri nezaťaženej váhe. Po uplynutí kontrolného programu je indikácia na displeji nastavená na nulu. Váha je pripravená na váženie.

Položte vážený tovar.

Na displeji sa objaví hrubá hmotnosť.


Nulová poloha


Ak sa pri nezaťaženej váhe na displeji neobjaví nula, stlačte tlačidlo



Tarovanie a privažovanie



Položte obal na platformu váhy. Stlačte -tlačidlo. Na displeji sa zobrazí údaj *0.0*. Položte na váhu vážený predmet.




Privažovanie: Stlačte opäť -tlačidlo. Na displeji sa zobrazí údaj *0.0*. Pridajte ďalší predmet. Postup je možné opakovať až po dosiahnutí maximálnej váživosti.


Kontrolné váženie



Položte na váhu referenčnú vzorku. Vytarujte a odoberte referenčnú vzorku. Kontrolovaný predmet položte na váhu a zistíte odchýlku plus alebo mínus.

Indikácia celkovej hmotnosti



Po zvážení posledného predmetu 1x stlačte -tlačidlo, na displeji sa objaví údaj *0.0*. Odstráňte všetky vážené predmety z váhy. Na displeji sa objaví celková hmotnosť so znamienkom mínus.

Vypnutie



Pri indikácii *0.0* stlačte -tlačidlo.

Pri batérovej alebo akumulátorovej prevádzke je aktivovaná funkcia auto-off. Pri indikácii *0.0* sa po 2 minútach váha automaticky vypne.

Vymazanie tary

Pri prázdnej váhe znovu stlačte tlačidlo .

Používateľské ciachovanie

Zapnite váhu. Asi na 3 sekundy stlačte tlačidlo , až sa na displeji objaví *CAL.*

Potom začne blikať *CAL0*.

LOAD a *200* striedavo blikajú.

Položte 200 g závažie.

Po stabilizácii bude hodnota automaticky prevzatá, *LOAD* a *500* striedavo blikajú.

Položte 500 g závažie.

Po stabilizácii sa krátko objaví *DONE* a potom bude zobrazená hmotnosť.

Teraz je váha pripravená na váženie.