

NÁVOD NA OBSLUHU

UPOZORNENIE: Váha nie je ciachovaná ani ciachovateľná!

Váhu umiestnite na stabilný a rovný povrch. Podľa potreby nastavte štyri skrutky na spodnej strane a vyrovnajte váhu do vodorovnej polohy, potom ju zapnite pomocou vypínača (ak chcete používať vážiacu misku, položte ju na váhu ešte pred zapnutím). Váhu nie je možné ponechávať v režime tárovania dlhodobo, došlo by k vypnutiu funkcie automatického sledovania nuly a vychýleniu nulového bodu.




① Vážiaca plocha Miska / plochá doska	② Nôžky vážiacej plochy Zabraňujú vniknutiu hmyzu
③ Displej hmotnosti Zobrazuje hmotnosť predmetu	④ Displej hmotnosti jednotky Zobrazuje zadané číslo / hmotnosť jednotky
⑤ Displej celkového počtu Zobrazuje celkový počet	⑥ Funkčné tlačidlá zadávanie ceny za jednotku a nastavenie
⑦ Napájací konektor Pripojenie napájacieho kábla	⑧ Nastaviteľné nôžky Prispôsobenie nerovnému povrchu

ŠPECIFIKÁCIA

- Váha obsahuje zabudovaný akumulátor. Váhu je možné používať aj v priebehu nabíjania.
- Automatické nastavenie nuly po zapnutí váhy.
- Automatické sledovanie nuly.
- Zdroj napájania: 220 V AC (±10 %) / 50 Hz, 4 V DC / 4 Ah (zabudovaný akumulátor).
- Rozsah prevádzkovej teploty: 0 °C až +40 °C
- Relatívna vlhkosť: ≤ 90 %

POPIS TLAČIDIEL



- **Tlačidlo [0] až [9]:** Služi na zadávanie počtu jednotiek. Cyklicky sprava doľava zadávajúte číslice pre prepísanie pôvodnej hodnoty a po 3 sekundách sa tento nový počet uloží.

- **Tlačidlo [.] :** desatinná čiarka. Zadajte celú časť pred stlačením a desatinnú časť po stlačení tohto tlačidla.

- **Tlačidlo [CLR]:** Stlačením tohto tlačidla vymažete hodnotu v okne jednotkovej hmotnosti v stave váženia. Odíť z aktuálneho počítania.

- **Tlačidlo [SMPL]:** Stlačením tohto tlačidla nastavíte množstvo vzorky s neznámou váhou. Najprv umiestnite vzorku na váhu a zadajte počet vzoriek, potom stlačením klávesu [SMPL] zapnete počítanie.

- **Tlačidlo [UW/ST]:** Stlačením tohto tlačidla potvrdíte známu hmotnosť. Zadajte hmotnosť jednej známej vzorky a stlačením tohto tlačidla začnete počítať.

- **Tlačidlo [ZERO]:** Vynulovanie displeja hmotnosti. (Rozsah NULO VANIA: 2 %)

*Po stlačení tohto tlačidla sa okno hmotnosti vynuluje a šípka bude ukazovať na 0

*Ak teraz zložíte vážený predmet z váhy, displej hmotnosti zobrazí negatívnu hodnotu.

Opätovným stlačením tlačidla [ZERO]/[TARE], displej hmotnosti vynulujete.

- **Tlačidlo [TARE]:** Vynulovanie displeja hmotnosti. (rozsah TAROVANIE: 100 %)

*Po stlačení tohto tlačidla sa okno hmotnosti vynuluje a šípka bude ukazovať na

- **Tlačidlo [QTY/PST]:** Stlačením tohto tlačidla nastavíte množstvo pre spustenie výstrahy.

Stlačte toto tlačidlo pre zobrazenie „LO SET“ (minimálneho množstva) v okne hmotnosti a zadajte požadovanú minimálnu hodnotu. Potom stlačte tlačidlo M+ pre zobrazenie „HI SET“ (maximálneho množstva) a zadajte požadovanú maximálnu hodnotu. Stlačte tlačidlo M+ pre zobrazenie „AL SET“ a potom ho stlačte opäť, aby sa zobrazilo „PASS“. Dokončíte predvoľbu množstva a šípka bude smerovať na

- **Tlačidlo [PST/C]:** Stlačením tohto tlačidla vypnete funkciu výstrahy a šípka zmizne.

- **Tlačidlo [M+]:** Stlačte toto tlačidlo pre sčítanie počtu položiek. Najprv je potrebné nastaviť dáta pre vzorkovanie a počítanie (SMPL/ UWST). Pri vážení a počítaní položiek na váhe stlačte tlačidlo M+ pre sčítanie; na displeji sa zobrazí „Add 1 Quantity“ (Pridať 1 množstvo). Po 3 sekundách sa váha automaticky vráti do režimu váženia a počítania; šípka bude ukazovať na +. Po odstránení položiek z váhy stlačte kláves M+ a zobrazí sa „Add cumulative number of times and total quantity“ (Pridať kumulatívne sčítanie a celkové množstvo).

- **Tlačidlo [MC]:** Stlačením tohto tlačidla vymažete všetky aktívne kumulatívne súčty a šípka zmizne.

PREPRAVA A SKLADOVANIE

- Počas prepravy chráňte prístroj pred nárazmi a vlhkosťou.
- Počas skladovania nevystavujte prístroj priamemu slnečnému svetlu a dažďu.

UPOZORNENIE

- Pred použitím váhy si prosím starostlivo preštudujte tento návod na použitie.
- Pokiaľ váhu dlhšiu dobu nepoužívate, aspoň raz za 2 mesiace nabite batériu a vypínač po celý čas ponechávajte v polohe „off“ (vypnuté). Zabráňte úplnému vybitiu.
- LCD displej tejto váhy na svoju prevádzku vyžaduje vhodné osvetlenie, pre prácu v temnejšom prostredí odporúčame výber produktu s podsvieteným displejom. Počas umiestňovania váženého objektu na váhu dávajte pozor, aby nedošlo ku kolízii. Je prísne zakázané používať na čistenie povrchu silné chemické rozpúšťadlá.
- Na čistenie váhy použite suchú alebo mokрую handričku na riad. Čistiť váhu vodou je prísne zakázané.
- Nepoužívajte elektrické zariadenia, ktoré by mohli ovplyvňovať proces váženia.

VAROVANIE

- Pokiaľ sa v okne s hmotnosťou zobrazuje nápis „---Lb---“, znamená to, že napätie akumulátora je nízke. V takom prípade môžete váhu ešte krátko chvíľu používať, bude však potrebné čo najskôr zapojiť nabíjaciu zástrčku striedavého prúdu (AC) a akumulátor začať nabíjať, a to aspoň po dobu 12 hodín alebo dlhšie.
- Bezplatná údržba v rámci záručnej doby sa nevzťahuje na batériu ani vážiacu plochu.
- Túto váhu je nevyhnutné podrobovať pravidelnej kalibrácii zo strany odbornej inštitúcie, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za spory obchodné vysporiadanie užívateľ.
- Ak hmotnosť váženého predmetu prekročí hodnotu 100 % plného rozsahu + 9d, displej hmotnosti zobrazí hodnotu „-----“ a zaznie súvislý varovný tón.
- Ak displej zobrazuje namiesto ceny nápis „---Lb---“ a miesto hmotnosti nulu, váha týmto oznamuje nízke napätie akumulátora. (pri zaťažení váhy sa zobrazenie ceny navráti do normálneho stavu).
- V tomto prípade môžete váhu ešte krátko chvíľu používať, bude však potrebné čo najskôr zapojiť nabíjaciu zástrčku a začať akumulátor nabíjať.
- Ak je nulová hmotnosť vyššia alebo nižšia ako povolený rozsah, displej zobrazí namiesto hmotnosti nápis „FUHHH“ alebo „FULLL“.

KALIBRÁCIA A NASTAVENIE FUNKCIÍ

Nastavenie klasifikácie:

Stlačte tlačidlo 98560 [**Tare**], potom stlačte 2 a postupne sa začne prepínať medzi odstupňovanými hodnotami „1“, „2“, „5“ a „10“. Po vykonaní výberu stlačte tlačidlo [**M+**] pre potvrdenie a potom tlačidlo **TARE** pre ukončenie výberu.

Nastavenie maximálnej hmotnosti váženia

Stlačte tlačidlo 98560 [**Tare**] a potom stlačte 1 a zadajte maximálnu hmotnosť váženia: pre 30 kg zadajte 30000,0, pre 15 kg zadajte 15000,0 pre 6 kg zadajte 6000,0, pre 3 kg zadajte 3000,0.

Po vykonaní výberu stlačte tlačidlo [**M+**] pre potvrdenie a potom tlačidlo **TARE** pre ukončenie výberu.

Kalibrácia váženia

Stlačte tlačidlo 98560 [**Tare**], stlačte tlačidlo [**M+**], vložte závažie, zadajte hmotnosť, stlačte tlačidlo [**M+**] a potom stlačte tlačidlo [**ADD**].

Po dokončení kalibrácie sa váha automaticky vráti do režimu váženia.

Nastavenie nuly

Stlačte tlačidlo 98560 [**Tare**], potom stlačte 3 a postupne sa začne prepínať medzi číslami „0“, „1“, „2“, „3“ a „4“. „1“ predstavuje zobrazenie 0,0, „2“ predstavuje zobrazenie 0,00, „3“ predstavuje zobrazenie 0,000, „4“ predstavuje zobrazenie 0,000.

Po vykonaní výberu stlačte tlačidlo [**M+**] na potvrdenie a tlačidlo **TARE** na ukončenie výberu.

