

Návod na použitie Rotačnej rezačky KW 13044



Pri používaní dbajte pokynov na použitie, aby sa zabránilo poškodeniu. Dodržujte maximálnu výšku rezaného materiálu. Rezačka môže rezať papier, film, fólia. Rezačka zostane veľmi dlhú dobu ostrá, ak budete dodržiavať maximálnu výšku rezaného materiálu a nebudete rezať nevhodné materiály /materiály, ktoré nie sú vyššie uvedené/.

POZOR na poranenie prstov.

Pri používaní rezačiek dodržujte nasledujúce pokyny:

1. Rezaciú hlavu posúvajte vždy od začiatku až do konca, jedine tak bude využitá maximálna dĺžka rezu.
2. Rezaný papier by mal byť umiestnený na vyznačených linkách.
3. Rezaciú hlavu posúvajte rýchlym priamočiarym pohybom, pričom ju rukou pritláčajte smerom dole. Pokiaľ je rezacia hlava posúvaná pomalým nerovným / roztraseným, krúživým / pohybom, nedosiahnete rovný rez.
4. S rezacou hlavou je možné pohybovať /rezať/ v oboch smeroch.

POZOR: rezačky zodpovedajú prísny bezpečnostným predpisom.

Popis:

Kotúčová rezačka na papier formátu A5-A2. Umožňuje rýchlo a presne rezať výkresy, fotografie a iné materiály. Brúsený rezací kotúč je uložený v ergonomicky riešenej hlave, pohyblivý po kovovej tyči, kovový stôl. Na prítlak je určené prítlačné plastové pravítko. Maximálna kapacita 10 listov papiera.

dĺžka rezu (mm)	580
výška rezu (list 70g)	10
rozmer stolu	580x157
max. formát	A2
prítlak	automat