



## NÁVOD NA POUŽITIE ODVÍJAČA PÁSKY

Odvíjač viazacej pásky s dutinkou 60/200/406 mm



Vyskrutkujte maticu a zložte tanier predný. Vačku na zadnom tanieri nastavte podľa priemeru cievky pásky. Vložte cievku s páskou, nasadte tanier predný a pomocou matice ho dotiahnite. Páska sa odvíja cez oko na krabici. Jej odvíjanie sa dá čiastočne korigovať pomocou tlaku pružiny na zadnom konci hriadeľa.

Odvíjač viazacej pásky s dutinkou 60/76 mm



Vyskrutkujte rukoväť so závitom na šírku role fólie. Usadte rolu fólie na tanier unášača a voľný tanier pod ložisko rukoväte. Pomocou rukoväte dotiahnite rolu tak, aby sa pri odvíjaní fólie otáčala podľa potreby.