

## Návod na kovovú vertikálnu

**štvorzásuvkovú lístkovnicu G 2140**

**trojzásuvkovú lístkovnicu G 2130**

**a dvojzásuvkovú lístkovnicu G 2120**

**Ide o univerzálny návod!**

Lístkovnica slúži na zakladanie písomností. Nosnosť zásuvky je 30 kg. Po odomknutí kartotéky otočením kľúča o 180 stupňov je možné vysunúť vždy iba jednu zásuvku, pretože každá zásuvka vysunutím o 4 cm blokuje ďalšie zásuvky z dôvodov stability lístkovnice.

Správnu funkciu výsuvov a zamykania zaistíme tým, že lístkovnica bude stáť na vodorovnej podlahe. Prípadné nerovnosti podlahy, ktoré sa prejavujú nesúmerným rozdelením škár okolo zásuvky, treba skorigovať vypodložením lístkovnice tak, aby škáry po oboch stranách boli rovnako široké. Pred zamykaním musia byť všetky zásuvky zasunuté do zadnej koncovej polohy.

Z dôvodu bezpečnosti neodporúčame stavať lístkovnice na seba.

V prípade, že dôjde k poruchám na uzamykaní alebo výsuvacom systéme, odporúčame Vám, aby ste poruchu nechali odstrániť odborníkom.

Údržba lakovaných častí sa vykonáva bežnými čistiacimi prostriedkami.

