






223134

Časti stroja:**Zarážka
zošívacia hlavy****Aretačná skrutka****Madlo****Pracovný stôl****Bočný
doraz****Základňa****!UPOZORNENIE!**

- 1. Zošívacia musí byť pripevnená k pevnému stolu.**
- 2. Použiť možno iba spony 23/6- 23/10,24/6-24/10, použitie iných druhov spôn môže stroj poničiť.**
- 3. Nekvalitné spony spôsobia zaseknutie stroja a zle zošité dokumenty.**

Nastavenie:**1.Upevnenie stroja****2.Vloženie zošívacích spôn****3. Šitie do bloku****Sedlové šitie - V1**




Zošívacie spony:

			
23/6 24/6	1/4"	6mm	20
23/8 24/8	5/6"	8mm	40
23/10 24/10	3/8"	10mm	60


Vzhľadom na hrúbku papiera podliehajú vyššie uvedené údaje 70 gramom obyčajného papiera a slúži iba pre informáciu.

Riešenie problémov:

1. zaseknutá spona



2. Príliš krátka spona



3. Príliš dlhá spona



Premažte zošívачku po každom 1000 použití

