

Návod na použitie pre Digitálny kolesový merač

Katalógové číslo: 508023


Hlavné vlastnosti a rozsah

1. Až do 999 999,9/stop/yardov/metrov
2. Presnosť merania: 99,9%
3. Ovládací panel na rukoväti (čítanie bez ohýbania)
4. Zobrazené s funkciou presvetlenia (pre čítanie v tme)
5. "Smart koleso" (automaticky zahrnie priemer kolesa pre presné plošné merania)
6. Plocha alebo objem môžu byť automaticky vypočítané kalkulačkou v súpravách
7. Prevod jednotiek: Meter/stopa/yard; meter štvorcový/štvorcový yard/štvorcový aker; meter kubický/kocková stopa/kockový yard
8. Automatické vypnutie po 3 minútach nečinnosti
9. Veľkosť kolesa: obvod: 1 m (39-3/8"); priemer: 0,318 m (12-9/16")
10. Maximálna rýchlosť merania: 13 km/h
11. Napájanie: Štyri batérie
12. Prevádzková teplota: -10~60 °C (14~140 °F)
13. Typ displeja: LCD displej; 7 číslic (0~ 999 999,9),



Pokyny pre tlačidlá

1. **ON/OFF**: vypínač, stlačte ON/OFF na zapnutie alebo vypnutie prístroja,
2. **START/STOP**: stlačte **START/STOP** pre nastavenie nuly a zobrazí sa "0 m" pre začiatok merania. Po meraní, Stlačte toto tlačidlo a dáta sa uchovajú na čítanie.
3. **UNITS**: prevod meracích jednotiek
4. **L, W, H : L, W, H** na ukladanie dát a čítanie. Pri meraní stlačte **L, W** alebo **H** na uloženie dát. **L, W, H** sa zobrazí na LCD displeji. Pred reštartovaním sa iné dáta nemôžu uložiť. Stlačte **START /STOP** na zastavenie merania na prečítanie uložených dát a **L, W** alebo **H** na LCD displeji bude blikať. Znovu stlačte **START/STOP** na reštartovanie merania môžu byť uložené nové dáta.
5. **L*W**: Keď sú uložené dáta pre **L** a **W**, stlačte **START/STOP** na zastavenie meranie a prečítanie nameranej plochy.
6. **L*W*H**: Keď sú uložené dáta pre **L, W, H** stlačte **START/STOP** na zastavenie meranie a prečítanie nameranej plochy.
7. **HOLD**: Pri meraní stlačte **HOLD** na uloženie dát. Ďalšie stlačenie **HOLD** to ukončí.
8. **+D**: K nameranej hodnote bude pričítaný priemer kolesa.
9. **RESET**: Vymažte dáta pre **L, W** a **H**. Keď sa reštartuje, zobrazí sa "0 m" a prístroj je pripravený na meranie.
10. **LIGHT**: Stlačte toto tlačidlo na zapnutie presvetlenia pre čítanie v tme. Vypne sa za 3 sekundy.



Výstrahy

1. Nečistite tento presný prístroj organickým rozpúšťadlom. Udržujte ho ďalej od vody a žieravín.
2. Pri používaní sa prístroj vypne, pokiaľ toto tlačidlo nie je stlačené 3 minúty, aby sa ušetrila energia. Keď obrazovka nie je jasná alebo nefunguje, znamená to, že je batéria vybitá. Vymeňte 4 AAA 1,5 V batérie. Vyberte batérie, pokiaľ sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, aby sa zabránilo úniku kvapaliny z batérií.
3. Uchovávajte prístroj vo vnútri pri $-30^{\circ}\text{C}\sim+65^{\circ}\text{C}$ a relatívnej vlhkosti $< 90\%$.