







boardOK

magnetic board



boardOK

bulletin board



Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok.

Pri dodržiavaní tohto návodu vám bude výrobok dobre slúžiť. Emailový povrch tabule vyžaduje šetrné zaobchádzanie. Je potrebné sa vyvarovať poškodeniu povrchu a mať na pamäti, že tento typ povrchu sa používaním opotrebovávajú a potom je mazanie popisovačov ťažké. Preto tento povrch nie je vhodný na intenzívne používanie, najmä v školách. Pri intenzívnej prevádzke môže byť životnosť povrchu tabule kratšia ako 3 mesiace.

Na povrch tabule používajte iba popisovače, stierky, čističe a pomôcky, ktoré sú na to určené. Ak dôjde k poškodeniu tabule inými predmetmi, nemusí byť prípadná reklamácia uznaná.

POKYNY PRE UŽÍVATEĽA

1. Prvé použitie tabule — najprv vykonajte tieto kroky:

- vyčistíte emailový povrch tabule čistiacim prostriedkom pre biele tabule – povrch tabule môže byť kontaminovaný zvyškovými nečistotami z výroby, balenia alebo montáže. Odporúčame čistiaci prostriedok na báze alkoholu. Nikdy nepoužívajte abrazívny čistiaci prostriedok, prostriedok s obsahom mydlového lúhu alebo rozpúšťadla. Abrazívny prostriedok môže poškodiť povrch tabule, po použití prostriedku s obsahom mydlového lúhu sa môže tabuľa ťažko mazať. Rozpúšťadlo môže povrch rozleptať a úplne tak znehodnotiť.
- Postupujte podľa návodu na čistiacom prostriedku pre biele tabule. Plochu utrite čistou mäkkou handričkou. Pri veľkom znečistení odporúčame nechať čistiaci prostriedok pôsobiť dlhšiu dobu. Tento krok opakujte, kým povrch nie je úplne čistý.

2. Prevádzka tabule:

Pre bezproblémové používanie tabule je potrebné dodržiavať tieto pravidlá:

- Na emailový povrch písať iba popisovačmi určenými na písanie na biele tabule – sú výrobcom viditeľne označené pre toto použitie. Popis zotrieť mäkkou suchou handričkou vždy, až uschne. Po zotretí nezaschnutého popisu, sa môžu na povrchu tabule objaviť šmuhy.
- Pre ľahké a dobré mazanie tabule je dôležité:
 - nepísať takmer vypísaným popisovačom. Pri slabej stope, je snaha viac pritlačiť, čo vedie k rozstrapkaniu a znehodnoteniu hrotu a tiež k obrusovaniu povrchu tabule,
 - dbať na pravidelnú výmenu stieracích handričiek alebo stieracích vložiek do stierok, aby na funkčnej ploche nezostávali šmuhy. Kontrolovať, či stieracia vložka nie je príliš tenká vplyvom používania. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu tabule.
- Počas používania sa na povrchu vytvorí tenký film, na ktorom sa zachytáva prach a častice, ktoré víria vo vzduchu. Po nejakej dobe je preto nutné povrch tabule znova vyčistiť do základného stavu. Nutnosť opakovaného čistenia je závislá na intenzite prevádzky a čistote prostredia, kde sa tabuľa nachádza. Vyčistenie tabule do základného stavu sa vykonáva približne raz za dva až štyri týždne, vid' bod 1 tohto návodu – POKYNY PRE UŽÍVATEĽA.
- Pri používaní magnetov dávajte pozor na poškriabanie povrchu tabule. Odporúčame, nepoužívať magnety priamo na povrch, ale iba cez papier. Magnety, ktoré práve nepoužívate, odkladajte na poličku tabule.
- Pri zmazaní tabule, môžu na povrchu zostávať tzv. duchmi – odleskami po zmazaných popisovačoch. Na tomto type povrchu to je bežné.

PLÁN KONTROL A ÚDRŽBY

Pre zaistenie správnej funkcie a bezpečnosti výrobku musí prevádzkovateľ dodržiavať nasledujúce pokyny.

1. Pred každým použitím tabule:

- kontrolovať, či je tabuľa pevne umiestnená na stene a pri používaní nehrozí riziko ohrozenia užívateľa a iných osôb. Napr. pádom tabule. Ak hrozí riziko ohrozenia osôb, je nutné podniknúť všetky kroky na odstránenie tohto rizika.
- vykonať vizuálnu kontrolu výrobku a zistiť, či je v poriadku, bez známk poškodenia. V prípade poškodenia výrobku, podniknúť kroky na zabránenie vzniku ďalších škôd, a to bez zbytočného odkladu.

2. Mesačná údržba — 1x mesačne :

vykonať precízne vyčistenie povrchu a rámu tabule, aby boli bezo zvyšku obnovené vlastnosti a estetický vzhľad tabule a zachovala sa tak životnosť a úžitkové vlastnosti výrobku na dlhé roky.

- Vyčistiť povrch tabule, vid' bod 1. tohto návodu – POKYNY PRE UŽÍVATEĽA.
- Vyčistiť rám tabule a ostatné príslušenstvo. Nikdy nepoužívajte abrazívne čističe alebo rozpúšťadlá. Aj veľmi jemné abrazívne čističe môžu spôsobiť poškriabanie povrchu.