



916022-916061



Montážny materiál v balení je určený na pripevnenie konzol k drevenej polici. Montážny materiál na pripevnenie police k stene **nie je súčasťou balenia** (vyberte vhodný materiál podľa typu vašej steny).

1. Zvoľte umiestnenie konzol

- Umiestnite konzoly rovnomerne podľa vlastného uváženia na spodnú stranu police.


2. Pripevnite konzoly k polici

- Pomocou priložených skrutiek pripevnite konzoly k spodnej strane police.
- Uistite sa, že sú skrutky dotiahnuté. Všetky skrutky doťahujte vždy ručne.




3. Označte umiestnenie police na stene

- Priložte policu s konzolami k stene v požadovanej výške.
- Pomocou vodováhy skontrolujte, že je polica rovná.



- Ceruzkou označte miesta na vŕtanie otvorov podľa dier v konzolách.



4. Pripevnite policu k stene

- Na označených miestach predvŕtajte otvory vŕtákom zodpovedajúcim priemeru a hĺbke pre typ vášho múru a vložte do nich vhodné hmoždinky.
- Priložte konzoly k stene a priskrutkujte ich pomocou vhodných skrutiek.

5. Skontrolujte stabilitu

- Uistite sa, že je polica vo vodorovnej polohe a že je pevne uchytená.
- Zaťažením overte, že drží stabilne. Policu zaťažujte vždy rovnomerne.

