


809000

Vysuňte konstrukci z desky stolu a zajistěte nohy.




V případě složení stolu postupujte opačně.

Údržba

V případě znečištění desky nebo konstrukce stolu otřete povrch vlhkým hadříkem s mýdlovou vodou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani agresivní chemikálie. Po očištění povrch osušte měkkým suchým hadříkem.

809000

Vysuňte konštrukciu z dosky stola a zaistite nohy.




V prípade zloženia stola postupujte opačne.

Údržba

V prípade znečistenia dosky alebo konštrukcie stola utrite povrch vlhkou handričkou s mydlovou vodou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne chemikálie. Po očistení povrch osušte mäkkou suchou handričkou.

809000

Vysuň konstrukcję z blatu i zabezpiecz nogi.



W przypadku składania stołu postępuj w odwrotnej kolejności.


Konserwacja

W przypadku zabrudzenia blatu lub konstrukcji stołu należy oczyścić powierzchnię wilgotną szmatką i wodą z mydłem. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani agresywnych chemikaliów. Po wyczyszczeniu osuszyć powierzchnię miękką, suchą ściereczką.

809000



Schieben Sie die Konstruktion aus der Tischplatte heraus und befestigen Sie die Beine.



Zum Zusammenklappen des Tisches gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Wartung

Bei Verschmutzung der Tischplatte oder des Gestells wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und Seifenwasser ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder aggressiven Chemikalien. Nach der Reinigung die Oberfläche mit einem weichen, trockenen TuTuch abwischen.