



809007

Krok 1: Vysuňte konstrukci z desky stolu.



Krok 2: Zajistěte nohy.

Kovový kroužek slouží jako bezpečnostní pojistka proti složení nohou. Po rozložení jej pro zajištění nohou posuňte dolů. Před skládáním jej pro uvolnění zámku posuňte nahoru.




V případě složení stolu postupujte v opačném pořadí.

Údržba

V případě znečištění desky nebo konstrukce stolu otřete povrch vlhkým hadříkem s mýdlovou vodou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani agresivní chemikálie. Po očištění povrch osušte měkkým suchým hadříkem.


809007

Krok 1: Vysuňte konštrukciu z dosky stola.



Krok 2: Zaistite nohy.

Kovový krúžok slúži ako bezpečnostná poistka proti zloženiu nôh. Po rozložení ho pre zaistenie nôh posuňte dole. Pred skladaním ho pre uvoľnenie zámku posuňte nahor.




V prípade zloženia stola postupujte opačne.

Údržba:

V prípade znečistenia dosky alebo konštrukcie stola utrite povrch vlhkou handričkou s mydlovou vodou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne chemikálie. Po očistení povrch osušte mäkkou suchou handričkou.

809007

Krok 1: Wysuń konstrukcję z blatu.



Krok 2: Zabezpiecz nogi.

Metalowy pierścień pełni funkcję zabezpieczenia przed złożeniem nóg. Po rozłożeniu przesun go w dół, aby zablokować nogi. Przed składaniem przesun go do góry, aby zwolnić blokadę.




W przypadku składania stołu postępuj w odwrotnej kolejności.

Konserwacja

W przypadku zabrudzenia blatu lub konstrukcji stołu należy oczyścić powierzchnię wilgotną szmatką i wodą z mydłem. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani agresywnych chemikaliów. Po wyczyszczeniu osuszyć powierzchnię miękką, suchą ściereczką.

809007

Schritt 1: Schieben Sie die Konstruktion aus der Tischplatte.



Schritt 2: Sichern Sie die Beine.

Der Metallring dient als Sicherheitsverriegelung gegen das Einklappen der Beine. Nach dem Aufstellen schieben Sie ihn nach unten, um die Beine zu sichern. Vor dem Zusammenklappen schieben Sie ihn nach oben, um die Verriegelung zu lösen.



Zum Zusammenklappen des Tisches gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Wartung

Bei Verschmutzung der Tischplatte oder des Gestells wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und Seifenwasser ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder aggressiven Chemikalien. Nach der Reinigung die Oberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.