











**Varovanie**

- 1. Deti by nemali liezť na výrobok ani sa v jeho blízkosti hrať, aby nedošlo k jeho prevráteniu.
- 2. Počas montáže udržiavajte kovové časti mimo dosahu detí.
- Na záver pripevnite výrobok k stene pomocou kotviaceho materiálu, aby ste zvýšili bezpečnosť.

A**A****C****E x 2****Dx10****F x****G x 5****H x2****I x 2****J x 2****L x 4**


krok 1:

Spojte diely A a E.
Vložte pracku E do
otvorů A.



krok 2


Nainštalujte ďalší
diel E. Potom
rovnakým
spôsobom spojte
diely B a E.



Poznámka:
Ak si zakúpite
2, 3 alebo 4
rady, táto
časť A by sa
mala zmeniť
na časť
podzostavy
K. Môžete sa
riadiť
nasledujúcim
spôsobom
inštalácie
podzostavy


krok 3

Nainštalujte horný diel C. Vložte pracku C do otvorov A, B.




krok 4

Nainštalujte diel F do otvorov dielov A a B. Širokou stranou dielu F dole. Obe bočné časti F by mali byť v rovnakej úrovni.




krok 5

Položte policu
dielu D na diel F.




krok 6

Nainštalujte diel D na
bočnú dosku F.
Jedna úroveň má 2
diely D. Výšku je možné
nastaviť podľa vašich
potrieb.




krok 7

Nainštalujte
zábranu proti
vypadnutiu kníh.



krok 8



Nainštalujte skrutky a pripevnite
knižnicu k stene pre bezpečné
upevnenie.

Toto je kompletný návod na
inštaláciu hlavnej dosky.

